

Yamaha Steinberg USB Driver

Guida all'installazione

Sommario

Informazioni.....	1
Cos'è Yamaha Steinberg USB Driver?	1
Installazione di Yamaha Steinberg USB Driver	2
Disinstallazione di Yamaha Steinberg USB Driver.....	4
Risoluzione dei problemi.....	5

Informazioni

- Il software e la presente Guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
- Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
- Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni responsabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
- Le illustrazioni e le schermate presenti in questo manuale vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
- Steinberg e Cubase sono marchi di Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Apple e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
- Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietato copiare i dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.

Cos'è Yamaha Steinberg USB Driver?

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione un dispositivo USB (compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver) con il computer.

Installazione di Yamaha Steinberg USB Driver

NOTA

- Il software viene concesso in uso esclusivamente sulla base delle condizioni specificate nel "Contratto di licenza" visualizzato durante l'installazione.
- Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile utilizzare la stessa procedura descritta nelle istruzioni di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.

Windows

Preparazione

Durante l'installazione verranno visualizzati messaggi relativi al controllo account utente e alla sicurezza di Windows. Quando appaiono questi messaggi, fare clic su [Sì] o [Installa] dopo aver verificato che provengano da "Yamaha Corporation".

Installazione

- 1** Spegnerne il computer.
- 2** Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.
- 3** Avviare il computer e accedere come amministratore.
- 4** Fare doppio clic su "Setup.exe" nel file compresso scaricato.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
- 6** Una volta completata l'installazione, fare clic su [Fine].
Quando viene visualizzata una finestra in cui si richiede il riavvio del computer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare il computer.

Collegamento del dispositivo

- 7** Collegare il dispositivo direttamente al computer mediante un cavo USB.
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 8** Se è disponibile un interruttore di alimentazione, accendere il dispositivo.

Conferma dell'installazione

- 9** Dal menu Start, fare clic su [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Pannello di Controllo].
- 10** Controllare che il nome del dispositivo in uso sia presente nell'elenco.

L'installazione di Yamaha Steinberg USB Driver è stata completata.

Installazione

- 1** Spegnerne il computer.
- 2** Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.
- 3** Avviare il computer e accedere come amministratore.
- 4** Fare doppio clic su "Yamaha Steinberg USB Driver V***.pkg" nel file compresso scaricato.
*** rappresenta il numero di versione.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.

NOTA

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo relativa alle estensioni del sistema, accedere a "Security & Privacy" (Sicurezza e privacy) in "System Preferences" (Preferenze di sistema) e consentire al computer di caricare il software di sistema dallo sviluppatore "Yamaha Corporation".

- 6** Una volta completata l'installazione, fare clic su [Riavvia] per riavviare il computer.

Collegamento della periferica

- 7** Impostare tutti i controlli di periferica che regolano i livelli di uscita al minimo.
- 8** Collegare il dispositivo direttamente al computer mediante un cavo USB.
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 9** Se è disponibile un interruttore di alimentazione, accendere il dispositivo.

Conferma dell'installazione

- 10** Aprire la finestra "Configurazione MIDI Audio" come riportato di seguito.

Fare clic su [Applicazioni] → [Utility] → [Configurazione MIDI Audio]

- 11** Controllare che il nome del dispositivo in uso sia presente nell'elenco.

L'installazione di Yamaha Steinberg USB Driver è stata completata.

Disinstallazione di Yamaha Steinberg USB Driver

Windows

1 Scollegare dal computer tutti gli altri dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.

2 Avviare il computer e accedere come amministratore.

Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.

3 Aprire la finestra per la disinstallazione come riportato di seguito.

Windows 7

Selezionare [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma] per visualizzare il pannello "Disinstalla o modifica programma".

Windows 10

Selezionare  (Impostazioni) → [App] → [App e funzionalità]

4 Selezionare "Yamaha Steinberg USB Driver" dall'elenco.

5 Disinstallarli come riportato di seguito.

Fare clic su [Disinstalla]/[Disinstalla/Modifica]. Se viene visualizzata la finestra "Controllo account utente", fare clic su [Continua] o [Sì]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il software.

La disinstallazione di Yamaha Steinberg USB Driver è stata completata.

Mac

1 Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.

2 Avviare il computer e accedere come amministratore.

Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.

3 Dopo aver estratto il file compresso scaricato, fare doppio clic su "Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver".

4 Fare clic su [Run] (Esegui) quando verrà visualizzata la finestra "Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver Uninstaller" (Programma di disinstallazione del driver Yamaha Steinberg USB).

Dopo di che, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.

5 Al termine della disinstallazione, viene visualizzata la finestra "Uninstallation completed" (Disinstallazione completata). Fare clic su [Restart] (Riavvia).

6 Quando viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, fare clic su [Riavvia].

La disinstallazione di Yamaha Steinberg USB Driver è stata completata.

Risoluzione dei problemi

Non viene emesso alcun suono.

- **I cavi degli altoparlanti sono collegati correttamente?**
- **I cavi degli altoparlanti sono stati ridotti?**
- **I controlli del volume di sorgenti, dispositivi audio, applicazioni software, sistema operativo del computer e così via sono impostati a livelli appropriati?**
- **(Solo Windows) L'uscita del sistema operativo del computer in uso è stata esclusa?**
- **Sono in esecuzione più applicazioni contemporaneamente?**
Chiudere tutte le applicazioni non in uso.

Si verificano disturbi audio oppure l'audio è intermittente o distorto.

- **Il computer in uso soddisfa i requisiti di sistema?**
Vedere "Requisiti di sistema per il software" nelle Note di rilascio incluse.
- **La dimensione del buffer del driver USB Yamaha Steinberg è impostata correttamente?**
I disturbi prodotti quando si utilizzano applicazioni audio quali il software DAW possono influire sulla registrazione audio e/o sulla riproduzione. Nella maggior parte dei casi, è possibile risolvere tali problemi regolando la dimensione del buffer audio (ovvero le dimensioni dell'area utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati, in modo da evitare interruzioni della riproduzione). Dimensioni maggiori del buffer riducono il carico sulla CPU del computer ma producono latenza (intervallo di tempo) durante la registrazione/riproduzione; dimensioni minori potrebbero provocare disturbi o brusche interruzioni del suono. Assicurarsi di impostare le dimensioni del buffer su un valore appropriato in base alle prestazioni del computer in uso, al numero di tracce audio/MIDI in fase di registrazione/riproduzione sul software DAW, al numero di software plug-in e così via.
- **Sono in esecuzione contemporaneamente altre applicazioni, driver di periferiche o periferiche USB (scanner, stampanti e così via)?**
Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- **Si sta riproducendo un numero elevato di tracce audio?**
Il numero di tracce che è possibile riprodurre contemporaneamente dipende dalle prestazioni del computer in uso. Se si supera la capacità del computer in uso, potrebbe verificarsi una riproduzione intermittente.
- **Si stanno registrando o riproducendo lunghe sezioni continue di audio?**
La capacità di elaborazione dei dati audio del computer in uso dipende da una serie di fattori, inclusi la velocità della CPU e l'accesso a periferiche esterne.
- **L'adattatore di rete è in esecuzione?**
Disattivare l'adattatore di rete sospetto. Alcuni adattatori di rete possono causare disturbi.