

Guia de instalação do Yamaha Steinberg USB Driver

Conteúdo

Informações.....	1
O que é o Yamaha Steinberg USB Driver?	1
Como instalar o Yamaha Steinberg USB Driver	2
Como desinstalar o Yamaha Steinberg USB Driver ...	4
Solução de problemas.....	5

Informações

- Os direitos autorais deste software e do Guia de instalação são exclusivos da Yamaha Corporation.
- A cópia do software ou a reprodução deste Guia de instalação, integral ou parcialmente, por qualquer meio, é expressamente proibida sem o consentimento por escrito da fabricante.
- A Steinberg/Yamaha não fornece nenhuma representação ou garantia com relação ao uso do software e da documentação e não pode ser responsabilizada pelos resultados do uso deste Guia de instalação e do software.
- As ilustrações e as capturas de tela exibidas neste manual têm apenas fins instrutivos.
- Steinberg e Cubase são as marcas comerciais registradas da Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows é a marca comercial registrada da Microsoft® Corporation.
- Apple e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.
- A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente incluindo, entre outros, dados MIDI e/ou dados de áudio, é estritamente proibida, exceto para uso pessoal.

O que é o Yamaha Steinberg USB Driver?

O Yamaha Steinberg USB Driver permite a comunicação entre um dispositivo USB (compatível com o Yamaha Steinberg USB Driver) e o seu computador.

Como instalar o Yamaha Steinberg USB Driver

OBSERVAÇÃO

- Você só terá permissão para usar este software de acordo com os termos e as condições do "Contrato de licença" mostrado durante a instalação.
- Se os mesmos componentes do software já tiverem sido instalados no computador, você poderá usar o mesmo procedimento conforme descrito nas instruções de instalação aqui para atualizar o software.

Windows

Preparação

Mensagens de alerta, como de Controle de Conta de Usuário e de Segurança do Windows, são exibidas durante a instalação. Quando essas mensagens forem exibidas, clique em [Sim] ou [Instalar] após confirmar o editor "Yamaha Corporation".

Instalação

- 1** Desligue o computador.
- 2** Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.
- 3** Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.
- 4** Clique duas vezes em "setup.exe" no arquivo compactado que você baixou.
- 5** Siga as instruções na tela para instalar o software.
- 6** Quando a instalação tiver sido concluída, clique em [Finish] (Concluir).

Se for exibida uma janela solicitando a reinicialização do computador, siga as instruções na tela e reinicie o computador.

Conexão do dispositivo

- 7** Conecte o dispositivo diretamente ao computador usando um cabo USB.
Não o conecte a um hub USB.
- 8** Ligue o dispositivo (se ele tiver uma chave Liga/Desliga).

Confirmação da instalação

- 9** No menu Iniciar, clique em [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Painel de Controle].
- 10** Confirme se o nome do dispositivo que você está usando aparece na lista.

A instalação do Yamaha Steinberg USB Driver foi concluída.

Instalação

- 1** Desligue o computador.
- 2** Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.
- 3** Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.
- 4** Clique duas vezes em "Yamaha Steinberg USB Driver V***.pkg" no arquivo compactado que você baixou.
*** representa o número da versão.
- 5** Siga as instruções na tela para instalar o software.
OBSERVAÇÃO 
 - Se a janela de caixa de diálogo sobre extensões do sistema for exibida, acesse Preferências do Sistema > Segurança e Privacidade e permita que o computador carregue o software do sistema do desenvolvedor "Yamaha Corporation".
- 6** Quando a instalação tiver sido concluída, clique em [Restart] (Reiniciar) para reiniciar o computador.

Conexão do dispositivo

- 7** Defina todos os controles de dispositivo que ajustam os níveis de saída para o mínimo.
- 8** Conecte o dispositivo diretamente ao computador usando um cabo USB.
Não o conecte a um hub USB.
- 9** Ligue o dispositivo (se ele tiver uma chave Liga/Desliga).

Confirmação da instalação

- 10** Abra a janela "Configuração Áudio e MIDI", conforme mostrado a seguir.
Clique em [Aplicativos] → [Utilitários] → [Configuração Áudio e MIDI]
- 11** Confirme se o nome do dispositivo que você está usando aparece na lista.

A instalação do Yamaha Steinberg USB Driver foi concluída.

Como desinstalar o Yamaha Steinberg USB Driver

Windows

- 1 Desconecte todos os outros dispositivos USB, exceto o mouse e o teclado.**
- 2 Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.**

Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 3 Abra a janela para a operação de desinstalação, conforme mostrado a seguir.**

Windows 7
Selecione [Painel de Controle] → [Desinstalar um Programa] para abrir o painel "Desinstalar ou Alterar um Programa".

Windows 10
Selecione  (Configurações) → [Aplicativos] → [Aplicativos e Recursos]
- 4 Selecione "Yamaha Steinberg USB Driver" na lista.**
- 5 Desinstale-os da forma a seguir.**

Clique em [Desinstalar]/[Desinstalar/Alterar].
Se a janela "Controle de Conta de Usuário" for exibida, clique em [Continuar] ou em [Sim].
Siga as instruções na tela para remover o software.

A desinstalação do Yamaha Steinberg USB Driver foi concluída.

Mac

- 1 Desconecte todos os dispositivos USB do computador, exceto o mouse e o teclado.**
- 2 Inicie o computador e faça logon na conta de administrador.**

Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 3 Depois que o arquivo compactado baixado for extraído corretamente, clique duas vezes em "Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver" (Desinstalar Yamaha Steinberg USB Driver).**
- 4 Clique em [Run] (Executar) quando for exibida a mensagem "Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver uninstaller" (Bem-vindo ao desinstalador do Yamaha Steinberg USB Driver).**

Depois disso, siga as instruções na tela para desinstalar o software.
- 5 Após a conclusão da desinstalação, a janela "Uninstallation completed" (Desinstalação concluída) é exibida. Clique em [Restart] (Reiniciar).**
- 6 Quando for exibida uma mensagem solicitando a reinicialização do computador, clique em [Reiniciar].**

A desinstalação do Yamaha Steinberg USB Driver foi concluída.

Solução de problemas

Não há som.

- **Os cabos do alto-falante estão conectados corretamente?**
- **Os cabos do alto-falante sofreram curto-circuito?**
- **Os controles de volume de suas fontes, dispositivos de áudio, software de aplicativos, sistema operacional do computador etc. estão configurados nos níveis apropriados?**
- **(Apenas Windows) A saída do sistema operacional do computador está sem áudio?**
- **Há vários aplicativos em execução ao mesmo tempo?**
Não se esqueça de encerrar todos os aplicativos que você não está usando.

Há algum ruído, ou o som é intermitente ou distorcido.

- **Seu computador atende aos requisitos do sistema?**
Consulte "Requisitos do sistema para software" nas notas de versão incluídas.
- **A configuração do tamanho do buffer do Yamaha Steinberg USB Driver está definida corretamente?**
O ruído produzido quando se usam aplicativos de áudio, como o software de DAW, pode afetar a gravação e/ou reprodução do áudio. Na maioria dos casos, você pode resolver esses problemas ajustando o tamanho do buffer do driver de áudio (o tamanho da memória usada para manter dados temporariamente a fim de evitar uma reprodução intermitente). Embora o buffer maior reduza a carga sobre a CPU do computador, mas produzindo uma latência (atraso) durante a gravação/reprodução, o tamanho maior do buffer pode resultar na interrupção do ruído ou do som. Não se esqueça de definir o tamanho do buffer como um valor apropriado, dependendo do desempenho do seu computador, do número de faixas de áudio/MIDI gravadas/reproduzidas no software de DAW, do número de software de plug-in etc.
- **Há outros aplicativos, drivers de dispositivo ou dispositivos USB (scanners, impressoras etc.) em execução ao mesmo tempo?**
Não se esqueça de encerrar todos os aplicativos que você não está usando.
- **Você está reproduzindo uma grande quantidade de faixas de áudio?**
O número de faixas que você pode reproduzir simultaneamente dependerá do desempenho do computador. A reprodução pode ficar intermitente se você exceder os limites do seu computador.
- **Você está gravando ou reproduzindo seções de áudio longas por muito tempo?**
Os recursos para processamento de dados de áudio do computador dependem de vários fatores, tais como velocidade da CPU e acesso a dispositivos externos.
- **O adaptador de rede está em execução?**
Desative o adaptador de rede suspeito. Alguns adaptadores de rede podem causar ruídos.