

před zahájením používání.
 I Označuje další informace, které mohou být užitečné.

Úvod

Program EOS Utility (dále jen EU) je software zajišťující komunikaci s fotoaparátem EOS. Jestliže fotoaparát připojíte k počítači pomocí kabelu dodávaného s fotoaparátem, můžete do počítače stahovat snímky uložené na paměťové kartě fotoaparátu a také zadat různé možnosti nastavení fotoaparátu nebo fotografovat na dálku prostřednictvím programu EU v počítači.

Hlavní funkce programu EU

Díky programu EU je možné ovládat fotoaparát na dálku a využívat následující hlavní funkce.

 Můžete do počítače v dávce stáhnout snímky uložené na paměťové kartě fotoaparátu.

Zároveň lze do počítače stáhnout jen vybrané snímky.

- Můžete zadat různé možnosti nastavení fotoaparátu z počítače.
- Můžete fotografovat na dálku a ovládat fotoaparát z počítače.
 - Dálkové fotografování s živým náhledem: Je možné fotografovat a současně v počítači kontrolovat fotografovaný objekt v reálném čase.
 - Fotografovat na dálku lze také pomocí tlačítka spouště fotoaparátu.
 - Při fotografování pomocí časovače nastavíte předem čas pro automatické pořízení snímku fotoaparátem.

Při stahování snímků nebo dálkovém fotografování můžete prohlížet či kontrolovat snímky prostřednictvím propojeného programu Digital Photo Professional.

Požadavky na systém

		Struchy
Operační systém	Mac OS X 10.6.8, 10.7, 10.8	obsah
Počítač	Počítač Macintosh, v němž je nainstalován některý z výše uvedených operačních systémů a v němž je jako standardní vybavení k dispozici port USB	Stahování snímků
Procesor	Procesor Intel	
Paměť RAM	Minimálně 1 GB	Nastavení fotoaparátu
Rozhraní	Hi-Speed USB	
Zobrazení	Rozlišení: 1 024 × 768 pixelů nebo více Barvy: tisíce nebo více	Dálkové fotografování

Nejnovější požadavky na systém, včetně podporovaných verzí operačního systému, zkontrolujte na webu společnosti Canon.

Podporovaný fotoaparát

Lze použít pro snímky typu RAW či JPEG nebo filmy MOV pořízené následujícími fotoaparáty.

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark II	EOS 6D	EOS 7D
EOS 60D	EOS 50D	EOS 40D
EOS 700D	EOS 100D	EOS 650D
EOS 600D	EOS 550D	EOS 500D
EOS 450D	EOS 1100D	EOS 1000D
EOS M	-	_

Rejstřík

Odkazy

Předvolby



Stručný obsah

Stahování snímků z fotoaparátu do počítače

 Dávkové stahování všech snímků do počítače 	→ str. 6
 Stažení jen vybraných snímků do počítače 	→ str. 7
Stažení snímků pomocí čtečky karet jiného výrobce	→ str. 10

Nastavení fotoaparátu z počítače

 Nastavení jména vlastníka fotoaparátu, oznámení o autorských právech a datum/čas 	→ str. 13
 Nastavení stylu Picture Style a jeho použití ve fotoaparátu 	→ str. 17
 Použití souboru stylu Picture Style ve fotoaparátu 	→ str. 19
 Registrace osobního vyvážení bílé ve fotoaparátu 	→ str. 22
 Nastavení kvality JPEG a její použití ve fotoaparátu 	→ str. 23
 Úprava nastavení vyvážení bílé a jeho použití ve fotoaparátu 	→ str. 23
 Registrace dat opravy aberace objektivu/opravy periferního osvětlení pro objektiv ve fotoaparátu 	→ str. 24
 Nastavení nabídky My Menu (Uživatelská nabídka) a její použití ve fotoaparátu 	→ str. 26

Dálkové fotografování Fotografování ovládáním fotoaparátu z počítače → str. 31 (dálkové fotografování s živým náhledem) Fotografování s přesným zarovnáním ve vodorovném → str. 47 a svislém směru Změna poměru stran a fotografování → str. 48 Fotografování se zobrazením jiného překryvného → str. 51 snímku pro vyrovnání úhlu natočení u několika snímků Fotografování pomocí fotoaparátu → str. 56 Záznam filmů → str. 57 Fotografování pomocí časovače → str. 68 Fotografování s bleskem → str. 70 Úprava stylů Picture Style při fotografování pomocí → str. 74 funkce dálkového živého náhledu Funkce pro použití s dalším samostatně prodávaným příslušenstvím Fotografování pomocí bezdrátového přenašeče dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II, WFT-E5, WFT-E6 → str. 88 nebo WFT-E7 a kontrola snímků v reálném čase Spuštění softwaru bezdrátového přenašeče dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II → str. 89 nebo WFT-E5 z programu EU

Jiné

- Registrace webové služby do fotoaparátu

Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík



→ str. 78



1 Stahování snímků do počítače



V této kapitole jsou vysvětleny základní operace, jako je příprava na stahování snímků do počítače (připojení fotoaparátu a počítače), spuštění programu EU, stahování snímků z fotoaparátu do počítače a ukončení programu EU.

Připojení fotoaparátu k počítači 5	
Spuštění programu EU 6	
Dávkové stahování snímků do počítače 6	
Stahování vybraných snímků do počítače	f
Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS	
z fotoaparátu 9	fo
Použití fotoaparátu ke stažení snímků do počítače 10	
Stahování snímků pomocí čtečky karet 10	
Stahování snímků pomocí programu Digital Photo	
Professional 10	
Stahování snímků pomocí programu	
ImageBrowser EX 10	
Stahování snímků bez použití softwaru společnosti	
Canon 10	
Ukončení programu EU 11	

Stahování snímků Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazy

Úvod

Stručný obsah

Rejstřík

Připojení fotoaparátu k počítači

Chcete-li do počítače stáhnout snímky pořízené fotoaparátem, bude nutné připojit fotoaparát a počítač pomocí propojovacího kabelu dodaného s fotoaparátem.

Připojte velký konektor kabelu do portu USB v počítači.



 Informace o umístění a orientaci portu USB získáte v uživatelské příručce k počítači.

Připojte malý konektor kabelu do konektoru na fotoaparátu.

 Připojením konektoru k fotoaparátu podle postupu pro příslušný model fotoaparátu je příprava ke stahování snímků dokončena.
 Pokračujte částí "Spuštění programu EU".

1D Mk IV

 Otočte konektor tak, aby značka < + > směřovala k zadní části fotoaparátu, a připojte jej do konektoru <A/V OUT / DIGITAL> fotoaparátu.



Jiné fotoaparáty než 1D Mk IV

 Otočte konektor tak, aby značka < --> směřovala k přední části fotoaparátu, a připojte jej do konektoru < --> nebo konektoru <A/V OUT / DIGITAL> fotoaparátu.







Spuštění programu EU

Jakmile se vypínač napálení fotoaparátu nastaví do polohy < ON >. spustí se program EU a fotoaparát a počítač budou moci navzájem komunikovat.

Nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy < ON >.



- Vzhled hlavního okna se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu (str. 94).
- Spustí se program EU, zobrazí se hlavní okno, takže fotoaparát i počítač mohou nyní navzájem komunikovat. Pokračujte částí "Dávkové stahování snímků do počítače".
- Po spuštění programu EU se zapne displej LCD fotoaparátu.
- V případě jiných fotoaparátů než 1D Mk IV 6D 7D 650D 600D 550D 60D 700D 100D 1100D
 - můžete ovládat fotoaparát a stáhnout do počítače Μ snímky uložené na paměťové kartě vložené ve fotoaparátu. Podrobnosti získáte v návodu k použití příslušného fotoaparátu.
- 500D nemůže komunikovat s programem EU, pokud je volič režimů fotoaparátu nastaven do polohy < 🖳 >. Nastavte voličem režimů jiný režim než < 🖳 >.

Dávkové stahování snímků do počítače

Do počítače můžete v dávce stáhnout všechny snímky uložené na paměťové kartě vložené ve fotoaparátu, které jste dosud nestáhli. Stažené snímky jsou roztříděny do složek podle data. Pak se zobrazí v hlavním okně programu Digital Photo Professional (software pro zpracování, prohlížení a úpravy snímků typu RAW, dále jen DPP), který je propojen tak, aby se automaticky spustil. V tomto okně můžete snímky ihned zkontrolovat.



Klikněte na položku [Starts to download images/ Spustí stahování snímků].

- Zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] a zahájí se stahování snímků do počítače.
- Stažené snímky se uloží do složky [Pictures/Obrázky].

Cancel

Po stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP a stažené snímky se zobrazí v hlavním okně programu DPP.



Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Zkontrolujte stažené snímky.

Hlavní okno programu DPP

=



- Zkontrolujte stažené snímky v programu DPP.
 Podrobné informace o používání programu DPP naleznete v elektronické příručce "Digital Photo Professional Návod k použití" (ve formátu PDF).
- Pokračujte částí "Ukončení programu EU" (str. 11).

Stahování vybraných snímků do počítače

Ze snímků uložených na paměťové kartě fotoaparátu můžete vybrat snímky, které chcete stáhnout do počítače.



→Zobrazí se okno prohlížení se snímky na paměťové kartě.

Rejstřík

Úvod

Stručný

obsah

- Pokud stahujete snímky, můžete v předvolbách (okno [Linked Software/Propojený software]) změnit spouštěný software z programu DPP na program ImageBrowser EX nebo jiný software (str. 84).
- V předvolbách (okno [Destination Folder/Cílová složka], okno [Download Images/Stáhnout snímky]) můžete změnit cílové umístění pro ukládání stažených snímků a snímky, které mají být staženy (str. 81, str. 82).
- Stahování souborů filmů může z důvodu jejich velkého objemu chvíli trvat.

Prohlédněte si snímky a zaškrtnutím označte ty, které chcete stáhnout.

Okno prohlížení



Přidejte zaškrtávací značku

Můžete kliknout na tlačítko [**B**] a vybrat snímky ke stažení vyjmutím podle různých kritérií.

Klikněte na tlačítko [Download/Stáhnout].



→Zobrazí se dialogové okno [Download image/Stáhnout snímek].

Zadejte cílové umístění pro uložení a klikněte na tlačítko [OK].

Obsahuje cílové umístění pro uložení v počítači

Dialogové okno Download image (Stáhnout snímek)



Zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] a zahájí se stahování snímků do počítače. Úvod

obsah Stahování

Stručný

sní<mark>m</mark>ků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Snímky stažené do počítače se zobrazí v okně [Quick Preview/ Rychlý náhled].



- Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] umožňuje rychlou kontrolu stažených snímků. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
- Po stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP a stažené snímky se zobrazí.
- Chcete-li přejít do hlavního okna, klikněte v okně prohlížení na tlačítko [Main Window/Hlavní okno].

- V kroku 2 lze v dávce zaškrtnout několik snímků, které jsou za sebou. Po kliknutí na první snímek, který chcete stáhnout, podržte klávesu < shift > a klikněte na poslední snímek. Zobrazí se symbol []]. Kliknutím na tlačítko []] se vybrané snímky v dávce označí.
 - Seznam funkcí okna prohlížení najdete na str. 96.

Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS z fotoaparátu

6D(WG)

Fotoaparáty EOS s vestavěným přijímačem GPS jsou vybaveny funkcí pro ukládání souborů se záznamy GPS. Pomocí programu EU můžete do počítače stahovat soubory se záznamy GPS uložené ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě fotoaparátu. Soubory se záznamy GPS uložené na paměťové kartě fotoaparátu můžete také odstranit. Tato funkce je aktivována pouze v případě, že je položka [Volba zaříz. GPS] ve fotoaparátu nastavena na možnost [Vnitřní GPS] a je nainstalován program Map Utility verze 1.4 nebo novější.*

* Podrobné informace o programu Map Utility verze 1.4 naleznete v návodu k použití (příručka ve formátu PDF) dodaném s programem Map Utility verze 1.4.

APo spuštění programu EU za účelem stažení snímků uložených na paměťové kartě fotoaparátu do počítače se zobrazí dialogové okno [Import GPS log files/Import souborů se záznamy GPS], pokud se ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě fotoaparátu nachází soubory se záznamy GPS.

- Chcete-li stáhnout soubory se záznamy GPS do počítače, klikněte na tlačítko [Yes/Ano].
- Soubory se záznamy GPS se stáhnou do počítače. Pokud se soubory se záznamy GPS nacházejí ve vnitřní paměti fotoaparátu, uloží se před stažením do počítače na paměťovou kartu fotoaparátu. Uvědomte si, že jakmile se soubory se záznamy GPS uloží na paměťovou kartu, budou z vnitřní paměti fotoaparátu odstraněny.
- Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka [Delete the GPS log files from the camera's memory card after importing./Odstranit soubory se záznamy GPS po importu z paměťové karty fotoaparátu.], soubory se záznamy GPS nebudou po stažení do počítače odstraněny z paměťové karty fotoaparátu.
- Stažené soubory se záznamy GPS se ukládají do následující složky: [Documents/Dokumenty] u [Canon Utilities/Programy Canon] u [GPS Log Files/Soubory se záznamy GPS].

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Stručný

obsah

Stahování

snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Použití fotoaparátu ke stažení snímků do počítače

Pokud je fotoaparát vybaven funkcí přímého přenosu snímků, můžete ji použít ke stažení snímků uložených na paměťové kartě vložené ve fotoaparátu do počítače. Podrobné informace o funkci přímého přenosu snímků získáte v návodu k použití příslušného fotoaparátu.

 Tato funkce je kompatibilní s fotoaparáty (1D X	1D C	1Ds Mk III
1D Mk III) 5D Mk III 5D Mk II) 50D 40D	500D	450	D
1000D .			

Propojte fotoaparát a počítač a poté spusťte program EU (str. 5).

Ovládáním fotoaparátu přeneste snímky přímo.

- → Snímky z fotoaparátu se uloží do počítače.
- Po stažení všech snímků se spustí program Digital Photo Professional a stažené snímky se zobrazí.

Stahování snímků pomocí čtečky karet

Uživatelé čtečky karet jiného výrobce mohou do počítače stáhnout snímky uložené na paměťové kartě také pomocí této čtečky. Program EU však stahování pomocí čtečky karet nepodporuje. Z tohoto důvodu postupujte při stahování snímků pomocí čtečky karet jedním z následujících 3 způsobů.

Stahování snímků pomocí programu Digital Photo Professional

Pomocí programu DPP lze do počítače stáhnout vyfotografované snímky z paměťové karty, která je vložena do čtečky karet jiného výrobce připojené k počítači.

Podrobné pokyny naleznete v části "Stažení snímků pomocí čtečky karet" v elektronické příručce "Digital Photo Professional Návod k použití" (ve formátu PDF).

Stahování snímků pomocí programu ImageBrowser EX

Pomocí programu ImageBrowser EX lze do počítače stáhnout vyfotografované snímky z paměťové karty, která je vložena do čtečky karet od jiného výrobce připojené k počítači.

Podrobné pokyny naleznete v elektronické příručce "ImageBrowser EX Uživatelská příručka" (ve formátu PDF).

Stahování snímků bez použití softwaru společnosti Canon

Chcete-li snímky stáhnout pomocí čtečky karet bez použití softwaru společnosti Canon, jako je program DPP nebo ImageBrowser EX, zkopírujte do počítače složku [DCIM] z paměťové karty. Podrobnější informace o struktuře složek a souborech na paměťové kartě najdete na str. 90.

Odkazy

Rejstřík

10

Úvod

Stručný

obsah

Stahování

snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Předvolby

Ukončení programu EU



Klikněte na tlačítko [Quit/Ukončit].



- → Okno se zavře a program EU se ukončí.
- Přepněte vypínač napájení fotoaparátu do polohy
 < OFF >.
- Odpojte kabel od fotoaparátu i počítače.
 - Netahejte za kabel. Uchopte konektor a vytáhněte jej.





2 Nastavení fotoaparátu z počítače



Tato kapitola popisuje nastavení funkcí fotoaparátu pomocí programu EU.

Nastavení jména vlastníka fotoaparátu, oznámení o
autorských právech a data/času 13
Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu 14
Nastavení funkcí fotoaparátu 15
Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu 16
Nastavení stylů Picture Style a jejich použití ve
fotoaparátu 17
Výběr stylu Picture Style a jeho použití ve
fotoaparátu 17
Změna nastavení stylu Picture Style a jeho
použití ve fotoaparátu 18
Použití souborů stylu Picture Style ve fotoaparátu 19
Uložení vyvážení bílé do počítače 21
Registrace osobního vyvážení bílé ve fotoaparátu 22
Nastavení kvality JPEG a její použití ve fotoaparátu 23
Korekce vyvážení bílé a její použití ve fotoaparátu 23
Registrace dat opravy aberace objektivu/opravy
periferního osvitlení pro objektiv ve fotoaparátu 24
Nastavení nabídky My Menu (Uživatelská nabídka)
a její registrace ve fotoaparátu
Zadání nastavení funkcí fotoaparátu EOS M 27
Dostupná nastavení a zadání nastavení pro
fotoaparát EOS M



Úvod

Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Nastavení jména vlastníka fotoaparátu, oznámení o autorských právech a data/času

Ve fotoaparátu můžete nastavit a používat jméno vlastníka, oznámení o autorských právech a datum a čas a tyto informace můžete poté uložit jako součást pořízených snímků.

Zadání nastavení pro model M se liší od způsobu zadání pro ostatní fotoaparáty. Podrobné pokyny pro zadání nastavení pro model M naleznete na str. 27.

Připojte fotoaparát k počítači a spustte program EU (str. 5).

Klikněte na položku [Camera settings/Remote shooting/ Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografování].



→Zobrazí se okno pro fotografování.

Klikněte na tlačítko [🎫].

Okno pro fotografování





→Zobrazí se nabídka [Set-up menu/Nabídka nastavení].

Klikněte na požadované možnosti nastavení a zadejte každou z nich.

Set-up menu (Nabídka nastavení)

			9
Set	-up men	u	
s name			
ght			
ime	XX/	XX/XX XX	xx
ew/Movie	func. se	t.	
re	Ver	1.0.0	
	Set s name ght ime ew/Movie re	Set-up men s name ght ime XX/ ew/Movie func. sei re Ver.	Set-up menu s name ght ime XX/XX/XX XX ew/Movie func. set. re Ver. 1.0.0

 Zobrazí se nastavení, které je k dispozici pro připojený fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části "Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu".

Seznam funkcí okna pro fotografování najdete na str. 99.

Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu

Nastavení	1Ds Mk III 1D Mk III	1D X 1D C 1D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 700D 100D 650D 600D 550D 500D 1100D M M	40D 450D 1000D	Stručný obsah Stahování snímků Nastavení fotoaparátu
Owner's name (Jméno vlastníka)	0	0	0	Dálkové
Author (Autor)* ¹	_	0	-	fotografování
Copyright holder copyright notice) (Držitel autorských práv (oznámení o autorských právech))* ¹	-	Ο	_	Předvolby
Date/Time/Zone (Datum/ ćas/pásmo)* ²	0	0	0	
Live View/Movie func. set. Nastavení funkce živého náhledu/filmu)* ³	0	∆* ⁴	0	Udkazy
Firmware	0	0	0	Rejstřík

Owner's name (Jméno vlastníka)

Jméno vlastníka fotoaparátu může obsahovat až 31 znaků.

Author (Autor)*¹

 Jméno autora může obsahovat až 63 znaků či symbolů, včetně uvozovacího spojení.

Copyright holder (copyright notice) (Držitel autorských práv (oznámení o autorských právech))*¹

 Jako držitele autorských práv (oznámení o autorských právech) týkajících se vytvoření fotografie můžete zadat a nastavit až 63 znaků či symbolů, včetně uvozovacího spojení.



Date/Time/Zone (Datum/čas/pásmo)*2

- Můžete nastavit datum a čas fotoaparátu a časové pásmo, kde byly snímky pořízeny.
- Můžete načíst svstémový čas počítače a provést svnchronizaci data a času fotoaparátu.



můžete nastavit a zrušit letní čas.

Live View/Movie func. set. (Nastavení funkce živého náhledu/filmu)*³

Je možné zadat, zda jsou nebo nejsou k dispozici nastavení funkce živého náhledu nebo nastavení funkce filmu (str. 31, str. 57). Nastavení není možné pro model Μ

Firmware

- Můžete zobrazit verzi firmwaru fotoaparátu.
- Firmware lze aktualizovat kliknutím na tuto položku. Zadání nastavení pro model M se liší od způsobu zadání pro ostatní fotoaparáty. Podrobné pokyny pro zadání nastavení pro model Μ naleznete na str. 27.
- Podrobnější informace o aktualizaci firmwaru naleznete na webu společnosti Canon.
- Jestliže se nastavený autor nebo držitel autorských práv (oznámení *1 o autorských právech) nezobrazí v úplném znění, zobrazíte veškeré zadané informace jako automaticky otevírané okno přesunutím kurzoru na zobrazenou položku nastavení.
- Nastavení oblasti je dostupné pouze pro modely 1D X 1D C





Nastavení funkce filmu jsou dostupná pouze pro modely 1D X

1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D	60D	
700D	100D	650D	600D	550D	500D	1100D	
		×					

Jiné fotoaparáty než M.

Nastavení funkcí fotoaparátu

Můžete nastavit styly Picture Style, osobní vyvážení bílé, kvalitu JPEG nebo korekci vyvážení bílé a použít je ve fotoaparátu.

Nastavení, která lze provést, a zadání nastavení pro model М liší od nastavení a způsobu jeho zadání u ostatních fotoaparátů. Podrobné informace o dostupných nastaveních a zadání nastavení pro model М naleznete na str. 27.



Úvod

Nastavení

fotoaparátu

Stahování Připojte fotoaparát k počítači a spustte program EU snímků

Klikněte na položku [Camera settings/Remote shooting/ Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografováníl.



Zobrazí se okno pro fotografování.

(str. 5).



Klikněte na tlačítko [🚺].



→ Zobrazí se nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
 Klikněte na požadované možnosti nastavení a zadejte každou z nich.
 Shooting menu (Nabídka fotografování)

- 4	14	4	Ċ	
5	hooting	menu		
Picture Style		Standard		
Detail set.	Detail set. 3, 0, 0, 0			
Register U	ser Defir	ned style		
WB SHIFT 0,0				
Lens aberrat	ion corre	ection		
HDR Mode		Disable H	DR	

 Zobrazí se nastavení, které je k dispozici pro připojený fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části "Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu".

Seznam funkcí okna pro fotografování najdete na str. 99.

Dostupné nastavení podle modelu fotoaparátu

modely.

	1D X	5D Mk III) 5D Mk II 6D 7D		Stručný obsah		
Nastavení	1D C 1D Mk IV 1Ds Mk III	60D 50D 700D 100D 650D 600D	40D 450D 1000D	Stahování snímků		
		1100D M		Nastavení		
Picture Style	0	∆* ²	0	lotoaparatu		
Personal white balance (Osobní vyvážení bílé)	∆* ¹	-	-	Dálková		
JPEG Quality (Kvalita JPEG)	0	-	-	fotografování		
White balance adjustment (Korekce vyvážení bílé)	0	∆* ³	0			
Registering lens aberration correction data (Registrace dat opravy aberace objektivu)/	∧ ∗1	0	_	Předvolby		
Registering peripheral illumination correction data (Registrace dat opravy periferního osvětlení)		Ŭ		Odkazy		
HDR Shooting (Fotografování HDR)	-	∆* ⁴	_			
△ ^{*1} Nastavení je možné pro model 1D X 1D C 1D Mk IV, ale nikoli pro další modely. Rejstřík						
\triangle^{*2} Pro model M je n stylu Picture Style.	nožné pouz	e uložení (registrace) souboru			
Δ^{*3} Nastavení není možné pro model M						
⁴ Nastavení je možné pro model 50 Mk III 60, ale nikoli pro další						

Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Picture Style

 Můžete nastavit styl Picture Style a použít jej ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem (str. 17).

Personal white balance (Osobní vyvážení bílé)

• Do fotoaparátu lze uložit soubor osobního vyvážení bílé (str. 22).

JPEG Quality (Kvalita JPEG)

 Je možné nastavit kvalitu snímku typu JPEG a použít ji ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem (str. 23).

White balance adjustment (Korekce vyvážení bílé)

 Vyvážení bílé lze upravit stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem (str. 23).

Registering lens aberration correction data (Registrace dat opravy aberace objektivu)/Registering peripheral illumination correction data (Registrace dat opravy periferního osvětlení)

 Ve fotoaparátu je možné zaregistrovat data opravy aberace objektivu nebo data opravy periferního osvětlení pro objektiv, případně lze zaregistrovaná data z fotoaparátu odstranit (str. 24).

HDR (High Dynamic Range) Shooting (Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR))

 Můžete pořizovat fotografie s širokým dynamickým rozsahem, v nichž je omezeno oříznutí ve světlech a stínech, a fotografie, které vypadají jako malované obrazy (str. 37).

Nastavení stylů Picture Style a jejich použití ve fotoaparátu

Můžete nastavit styly Picture Style a použít je ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem. Můžete změnit hodnoty pro položky [Sharpness/Ostrost], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Saturace] a [Color tone/Tón barvy] každého stylu Picture Style a ve fotoaparátu uložit až tři vlastní styly Picture Style jako nastavení definované uživatelem.

Do fotoaparátu můžete také uložit jako uživatelem definovaná nastavení soubory stylu Picture Style stažené z webu společnosti Canon nebo vytvořené pomocí programu Picture Style Editor (software pro vytváření souborů stylu Picture Style, dále jen PSE) a uložené do počítače.

Pro modely	1D X	1D C	1D Mk	IV 5D Mk	III 6D	7 7	D
60D 70	0D 1	00D	650D	600D	550D	1100D	může
registrace st	vlů Pictu	re Style	e určitou	dobu trv	/at.		

Výběr stylu Picture Style a jeho použití ve fotoaparátu

Klikněte na položku [Picture Style].



→Zobrazí se okno [Picture Style].

Klikněte na styl Picture Style, který chcete nastavit ve fotoaparátu.

Okno Picture Style

- 4	11	4 0
	Pictur	e Style
Auto		Faithful
Standard		Monochrome
Portrait		User Def. 1
Landscape		User Def. 2
Neutral		User Def. 3
	[Return

Nastavení je použito ve fotoaparátu a znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].

Při připojení modelu <u>1DC</u> a nastavení gama korekce Canon Log na fotoaparátu se styl Picture Style nastavený či změněný pomocí tohoto programu neprojeví ve filmu, který zaznamenáváte.

Možnost [Auto/Automaticky] se pro styly Picture Style zobrazí pouze pro modely 1D X 1D C 5D Mk III 6D 700D 100D 650D 600D .

Změna nastavení stylu Picture Style a jeho použití ve fotoaparátu

Můžete nastavit vlastní možnosti [Sharpness/Ostrost], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Saturace] a [Color tone/Tón barvy] stylu Picture Style a použít je ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.

oaparatu stejnym zpusobem jako pri prime manipulaci s r	
Klikněte na tlačítko [Detail set./Detail. nas	t.]. Stahování snímků
Shooting menu Picture Style Standard Detail set. 3,0,0,0 Register User Defined style WB SHIFT 0,0 Lens aberration correction	Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování
HDR Mode Disable HDR	Předvolby
Zobrazí se dialogové okno [Detail set./Detail. nast.] Nastavení provedete kliknutím kurzoru na jezdce katoria	l. aždé položky. Odkazy
Detail set. : Sharpness:	urzoru Rejstřík
Image: Nastaver Image: Nastaver Image: Nastaver Výchozí Image: Nastaver Image: Nastaver Výchozí Image: Nastaver Image: Nastaver Image: Nastaver Výchozí Image: Nastaver Image: N	ni nastavení
Pokud zo stylů Disturo Stylo (str. 17) zvolíto styl M	onochromo/

Pokud ze stylů Picture Style (str. 17) zvolíte styl [Monochrome/ Černobílý], zobrazí se seznamy [Filter effect/Efekt filtru] a [Toning effect/Efekt tónování]. Úvod

Stručný

obsah

Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].

Default set Return

Nastavení jsou použita ve fotoaparátu a znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].

Použití souborů stylu Picture Style ve fotoaparátu

Do fotoaparátu můžete uložit jako uživatelem definovaná nastavení až tři soubory stylu Picture Style stažené z webu společnosti Canon nebo vytvořené pomocí programu PSE a uložené do počítače. Úvod

Stručný

obsah



neg	ster User Defined s	tyle
User Def. 1	User Def. 2 U	Jser Def. 3
Standard	•	
		(

→ Zobrazí se okno Load Picture Style (Načíst soubor stylu Picture Style). Vyberte soubor stylu Picture Style a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].

	PSF	;	Q search
canon Network Macintosh Desktop canon Applications Documents Movies Music Pictures	PSF	 ▶ ₩₩01_№ ₩₩02_CL ₩₩03_TV ₩₩04_EN ₩₩05_AL ₩₩06_P- ₩₩06_P- ₩₩07_P- 	DSTALGIA.pf2 LEAR.pf2 VILIGHT.pf2 MERALD.pf2 JN_HUES.pf2 STUDIO.pf2 SNAPSHOT.pf2
		Cancel	Open

→ Načte se soubor stylu Picture Style.

něte na tlačítko [OK].	Úvod
Register User Defined style	
User Def. 1 User Def. 2 User Def. 3	Stručn obsal
NOSTALGIA	
Copyright :Canon INC.	Stahova
Sharpness : 0	snímk
Contrast : 0	
Saturation : 0	
Color tone : 0	Nastav
Delete	TOLOADA
Cancel OK	Dálko

→ Soubor stylu Picture Style je zaregistrován ve fotoaparátu.	Dálkové fotografovár
	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík
 Soubor stylu Picture Style je rozšířenou funkcí stylu Picture Style. Podrobnější informace o souborech stylu Picture Style naleznete 	

- na webu společnosti Canon. • Ve fotoaparátu lze použít soubory stylu Picture Style s příponou ".PF2" nebo ".PF3".
- Podrobnosti o programu PSE získáte v elektronické příručce "Picture Style Editor Návod k použití" (ve formátu PDF).



Uložení vyvážení bílé do počítače

1D X 1D C 1D Mk IV

Výsledky úprav vyvážení bílé snímku můžete uložit do počítače jako soubor vyvážení bílé (přípona ".WBD"). Soubory vyvážení bílé uložené v počítači je možné uložit do fotoaparátu jako osobní vyvážení bílé (str. 22).

Po úpravě vyvážení bílé v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] nebo [Test Shooting/Zkušební fotografování] začněte jeho uložením ve fotoaparátu.

🚹 Klikněte na položku [Personal WB/Osobní vyvážení bílé].

i 1	1 4 0
Shoo	ting menu
Picture Style	Standard
Detail set.	3,0,0,0
Register User D	Defined style
Personal WB	
JPEG Quality	
WB SHIFT	0,0

Zobrazí se dialogové okno [Personal white balance settings/ Nastavení osobního vyvážení bílé].

Vyberte vyvážení bílé, které má být uloženo do počítače, a klikněte na tlačítko [Save/Uložit].

Personal white balance settings	
elect personal white balance :	
ersonal white balance 1(PC-1) : Not set	
ersonal white balance 2(PC-2) : Not set	
ersonal white balance 3(PC-3) : Not set	
ersonal white balance 4(PC-4) : Not set	
ersonal white balance 5(PC-5) : Not set	
rsonal white balance setting name :	Open
Title :	Save
Apply to camera Delete from camera	Close

- V zobrazeném okně zadejte název souboru, vyberte cílové umístění pro uložení a klikněte na tlačítko [Save/Uložit].
 - Soubor vyvážení bílé se uloží do počítače.





Registrace osobního vyvážení bílé ve fotoaparátu

1D X 1D C 1D Mk IV

Soubory vyvážení bílé vytvořené úpravou vyvážení bílé snímku a uložením výsledků je možné uložit ve fotoaparátu jako osobní vyvážení bílé.

Klikněte na položku [Personal WB/Osobní vyvážení bílé].



- Zobrazí se dialogové okno [Personal white balance settings/ Nastavení osobního vyvážení bílé].
- Vyberte osobní vyvážení bílé, které chcete uložit, a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].

Per	sonal white balance setting	S
Select personal white balance :		
Personal white balance 1(PC-1) :	Not set	
Personal white balance 2(PC-2) :	Not set	
Personal white balance 3(PC-3) :	Not set	
Personal white balance 4(PC-4) :	Not set	
Personal white balance 5(PC-5) :	Not set	
Personal white balance setting name Title	:	Open Save
(Apply to camera) (Delete from o	camera	Close

→Zobrazí se okno pro výběr souboru.

- Otevřete složku obsahující uložený soubor vyvážer bílé, vyberte jej a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít]
 - → Soubor vyvážení bílé se načte.
 - Ve fotoaparátu lze uložit soubory vyvážení bílé s příponou ".WBD'
- Zadejte název do vstupního pole [Title/Název].

Klikněte na tlačítko [Apply to camera/Použít ve fotoaparátu]

- → Osobní vyvážení bílé je uloženo ve fotoaparátu.
- Chcete-li uložit další nastavení, opakujte kroky 2 až 5.

Klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].

Dialogové okno [Personal white balance settings/Nastavení osobního vyvážení bílé] se zavře a znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].

7 Ve fotoaparátu vyberte uložené osobní vyvážení bílé

- Jako vyvážení bílé vyberte uložené osobní vyvážení bílé.
- Pokyny pro výběr osobního vyvážení bílé nebo ručního vyvážení bílé naleznete v části "Nastavení vyvážení bílé" v návodu k použití fotoaparátu dodaném s fotoaparátem.

ení	Úvod
itj.	
D".	Stručný obsah
J].	Stahování snímků
	Nastavení fotoaparátu
а	Dálkové fotografování
oílé.	Předvolby
žení	
	Odkazy
	Rejstřík



Úvod Stručný obsah Stahování snímků Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazv

Nastavení kvality JPEG a její použití ve fotoaparátu

1D C 1D Mk IV 1Ds Mk III 1D Mk III 1D X

Je možné nastavit kvalitu snímku typu JPEG a použít ji ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.

Klikněte na položku [JPEG Quality/Kvalita JPEG].



- Zobrazí se okno [JPEG Quality/Kvalita JPEG].
- Klikněte na požadovanou hodnotu nastavení.



- → Nastavení je použito ve fotoaparátu.
- Vyšší hodnoty představují nižší poměr komprese a vyšší kvalitu libovolné velikosti.

Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].

Znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].

Korekce vyvážení bílé a její použití ve fotoaparátu

Vyvážení bílé lze upravit stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.



→ Nastavení je použito ve fotoaparátu.

Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].

- Znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
- Chcete-li opravené hodnoty vrátit zpět na původní, postupujte podle pokynů v kroku 2.

Registrace dat opravy aberace objektivu/opravy periferního osvětlení pro objektiv ve fotoaparátu



Ve fotoaparátu je možné zaregistrovat data opravy aberace objektivu nebo data opravy periferního osvětlení pro objektiv, případně lze zaregistrovaná data z fotoaparátu odstranit.

Pro fotoaparáty, pro které je v nabídce [Shooting menu/Nabídka fotografování] zobrazena položka [Lens aberration correction/Oprava aberace objektivu], jsou zaregistrována nebo odstraněna data pro opravu periferního osvětlení objektivu, opravu zkreslení a opravu chromatické aberace. (Data pro opravu zkreslení a opravu chromatické aberace se používají při zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu.) Pro fotoaparáty, pro které je v nabídce zobrazena položka [Peripheral illumin. correct./Oprava periferního osvětlení], jsou zaregistrována nebo odstraněna pouze data opravy periferního osvětlení objektivu. U objektivu EF-M není nutné registrovat data opravy. Klikněte na položku [Lens aberration correction/ Oprava aberace objektivu] nebo [Peripheral illumin correct./Oprava periferního osvětlení].

Shoo	ting menu	
Picture Style	Standard	
Detail set.	3,0,0,0	
Register User I	Defined style	
WB SHIFT 0,0		
Lens aberration (correction	
HDR Mode	Disable HDR	

- Zobrazí se okno [Register lens aberration correction data/ Registrovat data opravy aberace objektivu] nebo [Register peripheral illumination correction data/Registrovat data opravy periferního osvětlení]. U objektivů, pro které jsou ve fotoaparát zaregistrována data opravy, se zobrazí zaškrtnutí.
- Názvy zobrazených oken, a data, která mají být zaregistrována ve fotoaparátu, se liší podle fotoaparátu. Následující kroky jsou však stejné.
- Zadání nastavení pro model M se liší od způsobu zadání pro ostatní fotoaparáty. Viz část "Zadání nastavení funkcí fotoaparátu EOS M" (str. 27).

ı .	Stručný obsah
	Stahování snímků
	Nastavení fotoaparátu
	Dálkové fotog <mark>ra</mark> fování
tu a u ní	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík

Vyberte kategorii objektivu, pro kterou chcete zaregistrovat data opravy.

Okno Register lens aberration correction data (Registrovat data opravy aberace objektivu)/Register peripheral illumination correction data (Registrovat data opravy periferního osvětlení)

	Register lens aberration correction data				
		<u></u>			
	Ultra wide and wide	Standard and medium telephoto	Telephot		
	the state of the state	-	Select a lens category	2012.0	
1919-9-1919		Macro	Zoom	EF-S	
L lenses only					
a.					
EF14mm f/2.8L II USM	v .	EF50r	nm f/1.2L USM		
EF14mm f/2.8L USM		EF50r	nm f/1.4 USM		
EF20mm f/2.8 USM		EF50r	nm f/1.8		
EF24mm f/1.4L II US	N	EF50r	nm f/1.8 II		
EF24mm f/1.4L USM		EF85r	nm f/1.2L II USM		
EF24mm f/2.8		EF85r	mm f/1.2L USM		
EF28mm f/1.8 USM		EF85r	mm f/1.8 USM		
EF28mm f/2.8		EF100	0mm f/2 USM		
EF35mm f/1.4L USM		EF135	5mm f/2.8 (with Softfocu	s)	
EF35mm f/2		EF135	imm f/2L USM		
)4+
Extender EF	1.4X EF2X		Show s	elected lenses	only
26/40			Canc	el	OK

→ Zobrazí se seznam obsahující pouze vybranou kategorii objektivů.

Vyberte objektiv, pro který chcete zaregistrovat data opravy, a klikněte na tlačítko [OK].



→ Data opravy vybraného objektivu jsou zaregistrována ve fotoaparátu.

- Data opravy lze odstranit z fotoaparátu zrušením zaškrtnutí pro zaregistrovaný objektiv a kliknutím na tlačítko [OK].
- Seznam funkcí okna [Register lens aberration correction data/ Registrovat data opravy aberace objektivu] nebo okna [Register peripheral illumination correction data/Registrovat data opravy periferního osvětlení] najdete na str. 97.
 - Názvy objektivů zobrazené v okně [Register lens aberration correction data/Registrovat data opravy aberace objektivu] nebo [Register peripheral illumination correction data/Registrovat data opravy periferního osvětlení] mohou být částečně zkrácené v závislosti na typu objektivu.
 - Objektivy EF 15 mm f/2,8 Fisheye a EF 8–15 mm f/4L USM Fisheye nejsou kompatibilní s funkcemi [Register lens aberration correction data/Registrovat data opravy aberace objektivu] a [Register peripheral illumination correction data/Registrovat data opravy periferního osvětlení].





Nastavení nabídky My Menu (Uživatelská nabídka) a její registrace ve fotoaparátu

Jako nabídku My Menu (Uživatelská nabídka) můžete uložit až šest často používaných položek nabídky a přidat je do fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.

Je možné uložit položky hlavních nabídek každé karty i všechny položky uživatelských funkcí. Uvědomte si, že tato funkce není dostupná pro

model 1D C 6D 700D 100D.

Připojte fotoaparát k počítači a spustte program EU (str. 5).

Klikněte na položku [Camera settings/Remote shooting/
Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografování].



→Zobrazí se okno pro fotografování.

Klikněte na tlačítko [🌄].





→Zobrazí se nabídka [My Menu/Uživatelská nabídka].

Klikněte na položku [My Menu settings/Nastavení uživatelské nabídky].

My Menu (Uživatelská nabídka)



→ Zobrazí se okno [My Menu settings/Nastavení uživatelské nabídky].

Vyberte položku, kterou chcete uložit, a klikněte na tlačítko [Add/Přidat].

Okno My Menu settings (Nastavení uživatelské nabídky)



- Vybraná položka je přidána do seznamu [Items that can be configured in My Menu on the camera/Položky, které lze konfigurovat v uživatelské nabídce fotoaparátu] na levé straně okna.
- Pomocí uvedeného postupu je možné uložit až šest položek.
- Pozici libovolné položky lze změnit, jestliže ji vyberete a přesunete kliknutím na tlačítko [10] nebo [10].
- Klikněte na tlačítko [Apply to camera/Použít ve fotoaparátu].
- Nastavení je použito ve fotoaparátu.

Zadání nastavení funkcí fotoaparátu EOS M



Zadání nastavení pro model M se liší od způsobu zadání pro ostatní fotoaparáty. V této kapitole jsou vysvětlena nastavení, která lze provést, a způsob připojení modelu M k počítači. Po propojení se softwarem EU se nezobrazí okno pro fotografování, protože s modelem M nelze provést dálkové fotografování a dálkové fotografování s živým náhledem.

Připojte fotoaparát k počítači a spustte program EU (str. 5).

Klikněte na položku [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].



→Zobrazí se okno Camera settings (Nastavení fotoaparátu).



Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazv

Klikněte na požadované možnosti nastavení a zadejte každou z nich.

000	EOS Utility – EOS M		
	Control Camera	Accessories	
Return		Firmware update Date/Time/Zone Setting Register lens aberration correction data Register Picture Style File Register Background Music Owner's name/Author/Copyright	
		Preferences Quit	

 Zobrazí se okno nastavení pro každé nastavení. Podrobnosti naleznete v části "Dostupná nastavení a zadání nastavení pro fotoaparát EOS M" v pravé části této stránky.

Dostupná nastavení a zadání nastavení pro fotoaparát EOS M

Aktualizace firmwaru

 Proveďte aktualizaci firmwaru podle pokynů uvedených na obrazovce. Podrobnější informace o aktualizaci firmwaru naleznete na webu společnosti Canon.

Datum/čas/pásmo

- Můžete nastavit datum a čas fotoaparátu a časové pásmo, kde byly snímky pořízeny.
- Můžete načíst systémový čas počítače a provést synchronizaci data a času fotoaparátu.
- Můžete nastavit a zrušit letní čas.

Registrace dat opravy aberace objektivu

Ve fotoaparátu je možné zaregistrovat data opravy aberace objektivu nebo zaregistrovaná data z fotoaparátu odstranit. Registrace nebo odstranění dat je možné pro data pro opravu periferního osvětlení objektivu, opravu zkreslení a opravu chromatické aberace. (Data pro opravu zkreslení a opravu chromatické aberace se používají při zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu.) Podrobnosti o registraci naleznete v pokynech kroku 2 a dále v části "Registrace dat opravy aberace objektivu/opravy periferního osvětlení pro objektiv ve fotoaparátu" (str. 24, str. 25). U objektivu EF-M není nutné registrovat data opravy.

Uložení (registrace) souborů stylu Picture Style

JDo fotoaparátu můžete uložit jako uživatelem definovaná nastavení až tři soubory stylu Picture Style stažené z webu společnosti Canon nebo vytvořené pomocí programu PSE a uložené do počítače. Podrobnosti o registraci naleznete v pokynech kroku 2 a dále v části "Použití souborů stylu Picture Style ve fotoaparátu" (str. 19, str. 20).



Registrace hudby na pozadí

Hudební soubory formátu WAV uložené v počítači můžete zaregistrovat na paměťovou kartu fotoaparátu jako hudbu na pozadí. Registrovanou hudbu na pozadí lze přehrávat společně s albem videomomentek nebo prezentací přehrávanou ve fotoaparátu. Podrobnosti o registraci naleznete v pokynech kroku 2 a dále v části "Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu fotoaparátu" (str. 75 až str. 77).

Registrace vlastníka, autora a držitele autorských práv

Owner's name (Jméno vlastníka)

Jméno vlastníka fotoaparátu může obsahovat až 31 znaků.

Author (Autor)

 Jméno autora může obsahovat až 63 znaků či symbolů, včetně uvozovacího spojení.

Copyright holder (copyright notice) (Držitel autorských práv (oznámení o autorských právech))

 Jako držitele autorských práv (oznámení o autorských právech) týkajících se vytvoření fotografie můžete zadat a nastavit až 63 znaků či symbolů, včetně uvozovacího spojení.





3 Dálkové fotografování ovládáním fotoaparátu z počítače

Pomocí programu EU je možné dálkově ovládat fotoaparát a po zobrazení fotografovaného objektu v okně programu EU můžete nastavit fotoaparát a fotografovat. Fotografovat lze také přímou manipulací s fotoaparátem i během dálkového fotografování, nebo je možné fotografovat pomocí časovače a nastavit předem čas pro automatické pořízení snímku. U modelu M lze hudbu na pozadí registrovat pouze na paměťovou kartu fotoaparátu.

Dálkové fotografování s živým náhledem	31
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)	37
Funkce okna Remote Live View window	
(Okno dálkového režimu živého náhledu)	39
Ruční zaostření	39
Zaostření pomocí automatického zaostřování	40
Zaostření pomocí režimu Quick mode (Rychlý režim)	40
Zaostření pomocí režimu Live Mode (Živý režim)	42
Zaostření pomocí režimu Face Detection Live	
Mode (Živý režim detekce tváře)	43
Zaostření pomocí režimu Face+Tracking	
(Tvář+Sledování)	43
Zaostření pomocí režimu FlexiZone-Multi	44
Ověření hloubky ostrosti a expozice	44
Vyvážení bílé pomocí okna Remote Live View	
window (Okno dálkového režimu živého náhledu)	45
Vyvážení bílé pro fotografování s bleskem	45
Zobrazení elektronického horizontu	47
Změna poměru stran	48
Nastavení záznamu zvuku	49
Záznam zvuku a úroveň záznamu zvuku	50
Funkce protivětrného filtru	50
Funkce překryvného zobrazení	51
Zvětšení nebo zmenšení překryvného snímku	52
Otočení překryvného snímku	53

Nastavení poměru sloučení pro překryvný snímek 53	
Posunutí překryvného snímku 54	Stručný
Zobrazení jiného překryvného snímku 54	obsah
Skrytí překryvného snímku 55	
Zobrazení čar mřížky 55	Stahování
Fotografování pomocí fotoaparátu 56	snímků
Záznam filmů 57	
Fotografování řízené časovačem 68	Nastavení
Fotografování pomocí časovače 68	fotoaparátu
Fotografování v intervalu pomocí časovače	
Dlouhé expozice (Bulb)	Dálkové
Fotografování s bleskem 70	fotografování
Úprava stylů Picture Style pomocí funkce	
dálkového živého náhledu 74	Předvolby
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu	ricurensy
fotoaparátu	
Nastavení webových služeb 78	Odkazy

Rejstřík



Dálkové fotografování s živým náhledem

Pomocí programu EU je možné ovládat fotoaparát dálkově a fotografovat statické snímky z obrazovky počítače.

Vyfotografované snímky se uloží přímo do počítače, kde je můžete znovu zkontrolovat pomocí propojeného programu Digital Photo Professional (dále jen DPP).

Tato funkce je užitečná při fotografování velkého počtu snímků se stálou kompozicí, například při fotografování ve studiu.

- Připojte fotoaparát k počítači a přepněte vypínač napájení fotoaparátu do polohy < ON >.
 - → Spustí se program EU.
 - 500D nemůže komunikovat s programem EU, pokud je volič režimů fotoaparátu nastaven do polohy < ¹, >. Nastavte voličem režimů jiný režim než < ¹, >.

Klikněte na položku [Camera settings/Remote shooting/Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografování].



Zobrazí se okno pro fotografování.







Nastavení režimu řízení

Klikněte na symbol ▼ pod položkou nastavení, zatímco budete držet klávesu <control>, a vyberte nastavení ze zobrazené nabídkv*¹



1100D)

Zobrazení nabídky pro blokování zrcadla a provedení nastavení

Klikněte na symbol ▼ pod položkou nastavení, zatímco budete držet klávesu <control>, a vyberte nastavení ze zobrazené nabídky*¹

1D X	1D C	1D Mk IV
5D Mk III	6D	7D
60D	700D	100D
650D	600D	550D)

Dvakrát klikněte na položku nastavení a vyberte požadovanou hodnotu*¹*²

32

Úvod Klikněte na tlačítko [Nastavte funkci živého náhledu. Klikněte na položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce 000 EOS XXX živého náhledu/filmu] a poté v zobrazeném okně [Live View Stručný obsah shoot./Snímání s živým náhledem] na možnost [Enable/Povolit]. KT. ONE SHOT 5 Ò O 4 999 Stahování snímků Set-up menu Pictures -**Owner's name** Author P Nastavení Copyright fotoaparátu AWB 100 Date/Time XX/XX/XX XX:XX Klikněte Live View/Movie func. set. 3 RAW+ Dálkové Firmware Ver. 1.0.0 .-3. .-2. .-1. .0. .+1. .+2. .+3. fotografování \$ TY 5 Ŏ Předvolby Shooting menu Picture Style Standard Okno Live View shoot. (Snímání s živým náhledem) Detail set. 3,0,0,0 **Register User Defined style** Live View shoot. Odkazy WB SHIFT 0,0 Lens aberration correction Enable Klikněte **Disable HDR** HDR Mode Rejstřík Disable Live View shoot. ... Other Functions... Return Preferences... Main Window Pro jiné fotoaparáty než 1Ds Mk III 1D Mk III 50D 40D Zobrazí se nabídka [Set-up menu/Nabídka nastavení]. 450D [1000D] se zobrazí okno [Live View/Movie func. set./

450D 1000D se zobrazí okno [Live View/Movie func. set./ Nastavení funkce živého náhledu/filmu].

Podrobné pokyny pro zadání nastavení obsahuje další stránka.

Okno Live View/Movie func. set. (Nastavení funkce živého náhledu)

1D X 1D C 1D Mk IV

Pro položku [LV func. setting/Nastavení funkce živého náhledu] vyberte možnost [Stills/Fotografie] a pro položku [Exposure simulation/ Simulace expozice] vyberte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].



5D Mk II

Vyberte možnosti [Stills only/Pouze fotografie] a [Still display/ Zobrazit fotografie] a klikněte na tlačítko [OK].

00	Live View/Movie func. set.	
LV func. setting	Screen settings	 Vyberte
O Disable	Still display	
• Stills only	C Exposure simulation	
⊖ Stills+movie		
Movie rec. size		
💿 1920x1080		
○ 640x480	ОК	— Klikněte

	Uvou
 Exposure simulation (Simulace expozice) Funkce Exposure simulation (Simulace expozice) simuluje a zobrazuje obraz s jasem blížícím se skutečnému výslednému snímku. Enable (Povolit) Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu 	Stručný obsah
 (expozici) výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, jas obrazu se patřičně změní. Disable (Zakázat) Obraz se zobrazí se standardním jasem, což usnadňuje 	Stahování sní <mark>m</mark> ků
 sledování obrazu živého náhledu. I když nastavíte kompenzaci expozice, obraz se zobrazí se standardním jasem. Enable (DOF preview) (Povolit (náhled DOF)) Obraz se normálně zobrazí se standardním jasem, což usnadňuje 	Nastavení fotoaparátu
sledování obrazu živého náhledu. Obraz bude zobrazen s jasem blížícím se skutečnému jasu (expozici) výsledného snímku pouze v případě, že podržíte stisknuté tlačítko kontroly hloubky ostrosti.	Dálkové fotogratování
5D Mk III 6D 7D 60D Vyberte možnost [Enable/Povolit] pro položku [LV func. setting/	Předvolby
simulation/Simulace expozice], poté klikněte na tlačítko [OK].	Odkazy
Live View/Movie func. set. LV func. setting Exposure simulation Disable DOF preview)	Rejstřík
Enable Enable	

OK

Klikněte



ú. . . .

Disable exposure simulation when previewing subject depth-of-field in

studio photography using large flash units.

[1920x1080 25 fps High comp. (inter frame, IPB) ‡]

Movie rec. size

7D		
\varTheta 🔿 🔿 🛛 Live Vi	ew/Movie func. set.	
LV func. setting	Exposure simulation	
O Disable	O Disable	
💽 Enable	💽 Enable	
4 <u>.</u>		Vyberte
Movie rec. size		
1920x1080 25 fps	Å Ţ	
	ОК	Klikněte
60D		
😝 🔿 🔿 🛛 Live Vi	ew/Movie func. set.	
LV func. setting	Exposure simulation	
○ Disable	O Disable	
💿 Enable	🕑 Enable	
4.		Vyberte
Movie rec. size		
1920x1080 25 fps	Å Y	
Movie exposure		
Auto	Å Ţ	
	ОК	Klikněte
700D 100E	D 650D 600D	550D 500D 1100D

Vyberte možnost [Enable/Povolit] a klikněte na tlačítko [OK].





Kliknutím na tlačítko [🌑] vyfotografujte snímek.



- Vyfotografovaný snímek je přenesen do počítače a zobrazí se v okně [Quick Preview/Rychlý náhled]. Potom se automaticky spustí program DPP. Poté se automaticky spustí program DPP.
- Pořízený snímek můžete rychle zkontrolovat v okně [Quick Preview/Rychlý náhled] zobrazeném před spuštěním programu DPP. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
- Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] je možné zobrazit či skrýt, jestliže v okně pro fotografování kliknete na tlačítko [Other Functions/Další funkce] a v zobrazené nabídce vyberete položku [Quick Preview/Rychlý náhled].
- Nelze zpracovávat snímky typu RAW. Pokud připojíte fotoaparát k počítači, zatímco probíhá zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu, fotoaparát a počítač se spojí poté, co zpracování dokončíte.
- Ve fotoaparátech 6D 60D 700D 100D 650D 600D 1100D nelze nastavit režim [Creative Auto/Kreativní automatický].

Fotografovat můžete také použitím klávesy <space> na klávesnici.

Jestliže je zobrazeno okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu], není možné manipulovat přímo s fotoaparátem. Po stisknutí tlačítka pro fotografování s živým náhledem (tlačítka <SET> fotoaparátu u modelů

1D Mk IV 1Ds Mk III 1D Mk III 40D 450D 1000D) se také zobrazí obraz živého náhledu na displeji LCD fotoaparátu, což vám umožní sledovat obraz při ovládání fotoaparátu.

Fotografovat je možné pomocí okna pro fotografování, přestože není okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] zobrazeno. Stručný Chcete-li provést simulaci expozice (str. 44) pomocí okna [Remote obsah Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledul nebo povolit zobrazení histogramů (str. 103), nastavte uživatelskou funkci fotoaparátu [Live View exposure simulation/Simulace Stahování snímků expozice živého náhledu] na možnost [Enable/Povolit]. U modelů 1D C 1D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 1D X 6D 7D nastavte pro položku [Exposure simulation/ 60D 50D Nastavení Simulace expozice] v nabídce možnost [Enable/Povolit]. fotoaparátu 1D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II U modelů 1D X 1D C 6D 700D 100D 7D 60D 50D 650D 600D Dálkové fotografování můžete při dálkovém fotografování použít také blokování 550D zrcadla. (Po nastavení blokování zrcadla nelze pořizovat zkušební snímky.) 1D C 5D Mk III U modelů 1D X 6D 100D 700D Předvolby 650D je možné fotografovat se samospouští. Modely 10s Mk III 10 Mk III neumožňují blokování zrcadla a tiché fotografování jednotlivých snímků při dálkovém fotografování. Odkazv Po kliknutí na tlačítko [Test shooting/Zkušební fotografování] se zobrazí okno [Test Shooting/Zkušební fotografování]. Při fotografování s bleskem můžete pořídit zkušební snímek za stejných podmínek jako skutečný snímek a upravit vyvážení bílé Rejstřík na základě pořízeného zkušebního snímku (str. 45). Zaškrtnutím políčka [Save also on the camera's memory card/Uložit také na paměťovou kartu fotoaparátu] v předvolbách (okno [Remote Shooting/Dálkové fotografování]) můžete ukládat vyfotografované snímky do počítače i na paměťovou kartu (str. 83). V předvolbách (okno [Linked Software/Propojený software]) můžete změnit software, jenž se automaticky spustí po přenesení dálkově vyfotografovaných snímků do počítače, z programu DPP na program ImageBrowser EX nebo jiný software (str. 84). Seznam funkcí okna [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] najdete na str. 103. Seznam funkcí okna [Zoom View/Zobrazení lupv] naidete na str. 105.
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)

5D Mk III 6D

Můžete pořizovat fotografie s širokým dynamickým rozsahem, v nichž je omezeno oříznutí ve světlech a stínech, a fotografie, které vypadají jako malované obrazy. To je vhodné pro scény, jako jsou zátiší a krajina. Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem je jeden snímek pořízen pomocí tří snímků vyfotografovaných s různými expozicemi (zápornou expozicí, standardní expozicí a kladnou expozicí), které jsou automaticky sloučeny do jediného snímku. Pořízené snímky HDR jsou zaznamenány v kvalitě JPEG. * HDR je zkratka pro High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah).

Nastavte režim fotografování s vysokým dynamickým rozsahem.

 V nabídce [Shooting menu/Nabídka fotografování] vyberte položku [HDR Mode/Režim HDR] a v dialogovém okně, které se zobrazí, zadejte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko [OK].



Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.

Adjust dynamic range	Disable HDR	\$
Effect	Natural	\$
Continuous HDR	1 shot only	\$
Auto Image Align	Enable	\$
Save source images	All images	\$

[Adjust dynamic range/Úprava dynamického rozsahu]: Umožňuje nastavit rozsah úprav pro dynamický rozsah. Vyberte některou z možností [Disable HDR/Zakázat HDR], [Auto/Automaticky], [±1], [±2] a [±3]. Po výběru možnosti [Auto/Automaticky] bude rozsah úprav nastaven automaticky podle celkového rozsahu tónů snímku.

Čím je hodnota vyšší, tím širší bude dynamický rozsah.

- [Effect/Efekty] 5D Mk III]: Slouží k výběru efektu konečných úprav. Informace o konkrétních efektech konečných úprav naleznete na stránkách věnovaných fotografování s vysokým dynamickým rozsahem v návodu k použití dodaném s fotoaparátem.
- Continuous HDR/Kontinuální HDR]: Pokud je vybrána možnost [1 shot only/Pouze 1 snímek], fotografování s vysokým dynamickým rozsahem je po dokončení fotografování automaticky zrušeno. Vyberete-li možnost [Every shot/Každý snímek], fotografování s vysokým dynamickým rozsahem bude pokračovat, dokud v seznamu [Adjust dynamic range/Úprava dynamického rozsahu] nevyberete možnost [Disable HDR/Zakázat HDR].
- [Save source images/Ukládání zdrojových snímků] 5D Mk III): Chcete-li uložit tři vyfotografované snímky a dokončený snímek HDR, vyberte možnost [All images/Všechny snímky]. Chcete-li uložit pouze dokončený snímek HDR, vyberte možnost [HDR image only/Pouze snímek HDR].

Stručný obsah Stahování snímků Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazy Rejstřík

Úvod



Vyfotografujte snímek.

- Uvědomte si, že pokud nastavíte režim HDR, nastaví se před zahájením fotografování pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), prioritu zvýraznění tónu a simulaci expozice možnost [Disable/Zakázat].
- Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem není doporučeno pro pohyblivé objekty, protože pohyb objektu se bude na sloučeném snímku jevit jako zbytkový obraz. Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem je doporučeno pro statické objekty.
- Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem se pořídí 3 snímky s různými, automaticky nastavenými rychlostmi závěrky. Z tohoto důvodu bude i v režimech fotografování Tv a M rychlost závěrky posunuta na základě nastavené rychlosti závěrky.
- Z důvodu ochrany před otřesy fotoaparátu může být nastavena vyšší citlivost ISO než obvykle.
- Automatické zarovnání snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory (mříž, pruhy atd.) nebo ploché jednotónové snímky.
- Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno. Mohou se objevit nerovnoměrné barvy nebo šum.
- Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem dojde po pořízení fotografie ke sloučení tří snímků. Z tohoto důvodu bude zaznamenání snímku HDR trvat delší dobu než při normálním fotografování. Během slučování snímků se na fotoaparátu zobrazí zpráva "BUSY" a nebude možné pořídit další snímek, dokud nebude slučování dokončeno.

- Je doporučeno použít stativ. Při fotografování z ruky je doporučeno použít vysokou rychlost závěrky.
- Pokud je položka [Auto Image Align/Automatické zarovnání snímků] nastavena na možnost [Enable/Povolit] a snímek HDR je pořízen z ruky, okraje fotografií budou oříznuty, čímž se nepatrně sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně zarovnat z důvodu otřesů fotoaparátu apod., automatické zarovnání snímků se nemusí uplatnit. Uvědomte si, že při fotografování s nastavením nadměrně jasné nebo tmavé expozice nemusí být automatické zarovnání snímků řádně funkční.
- Pokud provedete fotografování s vysokým dynamickým rozsahem z ruky, zatímco je položka [Auto Image Align/ Automatické zarovnání snímků] nastavena na možnost [Disable/ Zakázat], 3 snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt vysokého dynamického rozsahu může být minimální.
- Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
- Režim HDR nelze nastavit, pokud používáte libovolnou z následujících funkcí: automatický braketing expozice, braketing vyvážení bílé, potlačení šumu u více snímků, násobné expozice, expozici s bleskem, dlouhou expozici nebo snímání filmů.
- Provedete-li fotografování s vysokým dynamickým rozsahem s kvalitou snímku nastavenou na možnost RAW, snímky HDR se zaznamenají v kvalitě [
 - Provedete-li fotografování s vysokým dynamickým rozsahem s kvalitou snímku nastavenou na možnost RAW+JPEG, snímky HDR se zaznamenají v kvalitě JPEG.

38

Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Funkce okna Remote Live View window (Okno dálkového režimu živého náhledu)

Na těchto stránkách jsou vysvětleny funkce, které jsou k dispozici v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu], včetně kontroly nastavení fotoaparátu a zaostření během sledování objektu na obrazovce počítače.

Prostudujte si také seznam funkcí okna [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] na konci této příručky (str. 103, str. 104).

Ruční zaostření

Při prohlížení zvětšeného snímku v okně [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu] můžete ručně zaostřit.

- Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy < AF >.
- Přetáhněte rámeček [□] na část snímku, kterou chcete zvětšit.



Úvod Klikněte na tlačítko [<a>[]. Stručný obsah Část snímku, kterou jste vybrali v kroku 1, se zobrazí zvětšeně ve 100% velikosti (skutečná velikost v pixelech) v okně [Zoom View/Zobrazení lupy]. Stahování snímků Okno Zoom View (Zobrazení lupy) Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazy Exp.SIM Rejstřík Chcete-li v okně [Zoom View/Zobrazení lupy] zobrazit jinou část snímku, klikněte na tlačítko [], [], [], [], [] nebo []. Jinou část snímku můžete také zobrazit tažením okna. Můžete zaškrtnout [Maintain Zoom View/Zachovat zobrazení lupy] a zachovat tak zobrazení okna [Zoom View/Zobrazení lupy]. V kroku 1 také můžete dvakrát kliknout na část snímku, kterou chcete zvětšit na 100 % (skutečnou velikost pixelů), v okně [Zoom View/Zobrazení lupy]. Dvojitým kliknutím na snímek v okně [Zoom View/Zobrazení] lupy] se vratte na okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].

 Zaškrtnutím políčka [200%] zobrazíte příslušnou oblast se zvětšením na 200 %.

Upravte zaostření.



• [], []) : Úpravy Malé množství

Okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se změní v reálném čase podle úpravy místa zaostření.

Pomocí kláves na klávesnici můžete také zaostřovat.

Úpravy	Přiblížení	Oddálení
Velké množství	< >	< 0 >
Střední množství	< K >	< L >
Malé množství	< < >	< > >

Zaostření pomocí automatického zaostřování

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
60D	50D	700D	100D	650D	600D	550D
500D	1100D					

V režimech AF Quick mode (Rychlý režim), Live mode (Živý režim), Face Detection Live mode (Živý režim detekce tváře) a jiných režimech AF lze snímky automaticky zaostřit stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.

Zaostření pomocí režimu Quick mode (Rychlý režim)

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
60D	50D	700D	100D	650D	600D	550D
500D	1100D					



Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Ze seznamu vyberte položku [Quick mode/Rychlý režim].

	Live mode
	Face Detection Live mode
	✓ Quick mode
-	(((((())))))) (())) (()) (()) (()) (()
Dep	th-of-field preview

→ Zobrazí se AF body.

Volitelné možnosti se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.



Úvod

Stručný

obsah

Stahování

snímků

Nastavení fotoaparátu

V seznamu zvolte způsob výběru AF bodu.



Volitelné položky se liší v závislosti na nastaveních fotoaparátu.

Klikněte na AF bod v oblasti, v níž chcete zaostřit.



Pokud je v kroku 2 zvolena možnost [Automatic selection/ Automatický výběr], automaticky se vyberou všechny AF body. Pokud je v kroku 2 zvolena možnost [Manual selection/Ruční výběr], zobrazí se pouze volitelné AF body.



Zaostření pomocí režimu Live Mode (Živý režim)

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
60D	50D	700D	100D	650D	600D	550D
500D	1100D					

Ze seznamu vyberte položku [Live mode/Živý režim] nebo [FlexiZone - Single].

Fo	cus
	✓ Live mode
	Face Detection Live mode Quick mode
De	pth-of-field preview
	ON OFF

- → Zobrazí se AF bod.
- U fotoaparátu 700D 100D 650D můžete v políčku [Continuous AF/Souvislé AF] zapnout nebo vypnout souvislé AF. Při snímání filmů se políčko [Continuous AF/Souvislé AF] změní na políčko pro zapnutí nebo vypnutí [Movie servo AF/Servo AF při zázn. filmu].
- Kliknutím na tlačítko [] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím AF bodu.

Přetáhněte rámeček oblasti pro zvětšení do polohy, ve které chcete zaostřit.



- → Po správném zaostření uslyšíte pípnutí fotoaparátu a barva daného AF bodu se změní na zelenou.
- Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.



Úvod

Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení

Dálkové

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Zaostření pomocí režimu Face Detection Live Mode (Živý režim detekce tváře)

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
60D	50D	600D	550D	500D	1100D	

Ze seznamu vyberte položku [Face Detection Live mode/Živý režim detekce tváře].



- Po detekci tváře se zobrazí AF bod.
- Pokud scéna obsahuje kromě zjištěné tváře ještě další tvář, zobrazí se po přesunutí kurzoru do pozice této další tváře nový AF bod. AF bod vyberete kliknutím na tuto pozici.

Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].



- Provede se automatické zaostření.
- Po správném zaostření uslyšíte pípnutí fotoaparátu a barva daného AF bodu se změní na zelenou.
- Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.
- Jestliže fotoaparát nemůže tvář zjistit, nastaví se AF bod pevně na střed, aby bylo možné zaostřit.

Zaostření pomocí režimu Face+Tracking (Tvář+Sledování)

700D 100D 650D

- Ze seznamu [Focus/Zaostřování] vyberte položku [Face detection + Tracking AF/Detekce tváře + Sledování AF].
 - →Po detekci tváře se zobrazí AF bod.
 - AF bod sleduje obličej i v případě, že je obličej v pohybu.
 - Pokud scéna obsahuje kromě zjištěné tváře ještě další tvář, zobrazí se po přesunutí kurzoru do pozice této další tváře nový AF bod. AF bod vyberete kliknutím na tuto pozici.
 - V políčku [Continuous AF/Souvislé AF] můžete zapnout nebo vypnout souvislé AF. Při snímání filmů se políčko [Continuous AF/Souvislé AF] změní na políčko pro zapnutí nebo vypnutí [Movie servo AF/Servo AF při zázn. filmu].
 - Kliknutím na tlačítko []] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím AF bodu.

Klikněte na tlačítko [ON/ZAP] v seznamu [Focus/ Zaostřování].

- → Provede se automatické zaostření.
- Po správném zaostření uslyšíte pípnutí fotoaparátu a barva daného AF bodu se změní na zelenou.
- Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.
- Pokud obličej nebude detekován, režim se změní na [FlexiZone-Multi] (str. 44).

	Stručný obsah
	Stahování snímků
vý	Nastavení fotoaparátu
) 5	Dálkové fotografování
n	Předvolby
	Odkazy
na	Rejstřík

Úvod



Zaostření pomocí režimu FlexiZone-Multi

700D 100D 650D

Tento režim AF umožňuje snadno dosáhnout zaostření pohybujících se objektů. Zaostření můžete upravit v široké oblasti. Také lze oblast rozdělit na zóny pro zaostřování.

Ze seznamu [Focus/Zaostřování] vyberte položku [FlexiZone-Multi].

- Zobrazí se AF bod.
- Kliknutím do okna zvolíte zónu AF.

Vybranou zónu zrušíte opětovným zvolením možnosti [FlexiZone-Multi] v seznamu [Focus/Zaostřování].

- V políčku [Continuous AF/Souvislé AF] můžete zapnout nebo vypnout souvislé AF. Při snímání filmů se políčko [Continuous AF/Souvislé AF] změní na políčko pro zapnutí nebo vypnutí [Movie servo AF/Servo AF při zázn. filmu].
- Kliknutím na tlačítko [] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím AF bodu.

Klikněte na tlačítko [ON/ZAP] v seznamu [Focus/ Zaostřování].

- Provede se automatické zaostření.
- Po správném zaostření uslyšíte pípnutí fotoaparátu a barva daného AF bodu se změní na zelenou.
- Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.
- Počet AF bodů a zón AF závisí na zvoleném poměru stran a snímaném záběru (fotografie/film).

Ověření hloubky ostrosti a expozice

V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] můžete zkontrolovat hloubku ostrosti a expozici.

Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].



expozice) (str. 99).



Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Předvolby

44

Vyvážení bílé pomocí okna Remote Live View window (Okno dálkového režimu živého náhledu)

V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] lze změnit vyvážení bílé snímku a uložit upravené vyvážení bílé do fotoaparátu.



- Zvolená hodnota vyvážení bílé se použije na snímek zobrazený v reálném čase, což lze zkontrolovat v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].
- Zaškrtněte políčko [Apply to shot images/Použít u vyfotografovaných snímků].



Vybrané vyvážení bílé bude zaregistrováno ve fotoaparátu jako osobní vyvážení bílé a použito u snímků, které pořídíte.

Vyvážení bílé pro fotografování s bleskem

Při pořizování snímků s bleskem, při němž je objekt osvětlen na krátký okamžik, můžete pořídit zkušební snímek za stejných podmínek jako u běžného snímku a upravit vyvážení bílé v okně [Test Shooting/ Zkušební fotografování] na základě vyfotografovaného zkušebního snímku. Zkušební snímek lze pořídit i v případě, že se nepoužije blesk. Stejnou operaci můžete provést kliknutím na tlačítko [Test Shooting/ Zkušební fotografování] v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].

Klikněte na tlačítko [Other Functions/Další funkce] a v zobrazené nabídce vyberte položku [Test shooting/Zkušební fotografování].

Live View sho	ot	
Other Fi	inctions 🔻	Lets you select and download images
Preferences	Main Window	Quick Preview

Vyfotografovaný snímek se zobrazí v okně [Test shooting/ Zkušební fotografování].

Okno Test shooting (Zkušební fotografování)

This is a test shooting image:

	Stručný obsah
	Stahování snímků
•	Nastavení fotoaparátu
	Dálkové fotografování
	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík



🗲 Klikněte na tlačítko [🕬].

Zobrazí se okno Click white balance (Vyvážení bílé kapátkem).
 Okno Click white balance (Vyvážení bílé kapátkem)



Klikněte na bod, který má být standardem pro bílou barvu.



Klikněte na tlačítko [Apply to camera and execute test shooting/Použít ve fotoaparátu a provést zkušební fotografování].



- Snímek bude pořízen znovu a bude použita část snímku, která byla kliknutím v kroku 3 označena jako standard bílé, a snímek se zobrazí v okně [Test shooting/Zkušební fotografování].
- Zkušební snímek se neuloží. Zkušební snímek uložíte kliknutím na tlačítko []].
- Okno [Test shooting/Zkušební fotografování] zavřete kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít].

Pomocí kláves na klávesnici můžete v okně [Test Shooting/ Zkušební fotografování] provést následující operace.

Zobrazení snímku se zvětšením 50 %: < \$\$ > + <1>
Zobrazení snímku se zvětšením 100 %: < \$\$ > + <2>
Zobrazení snímku se zvětšením 200 %: < \$\$ > + <3>
Přizpůsobení velikosti snímku oknu: < \$\$ > + <4>

Zkušební fotografování: <option> + <space>

1DC

700D

• U modelů 1D X

60D

Shooting/Zkušební fotografování].

7D

Stahování snímků Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazv Rejstřík

Úvod

Stručný obsah



 Seznam funkcí okna [Test Shooting/Zkušební fotografování] najdete na str. 106.

100D

(1100D) můžete spojit nastavení blesku, zkušební fotografování a úpravu vyvážení bílé současným zobrazením okna [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku] (str. 72) a okna [Test

1D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II

600D

650D

6D

550D

Zobrazení elektronického horizontu



V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] můžete zobrazit elektronický horizont pro kontrolu naklonění fotoaparátu.

Klikněte na tlačítko [] v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].



- → V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí elektronický horizont.
- Zkontrolujte naklonění fotoaparátu.
- Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.



Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Změna poměru stran

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	1Ds Mk III	1D Mk III	6D
7D	60D	700D	100D	650D	600D	

Stejně jako v případě funkce živého náhledu fotoaparátu můžete fotografovat tak, abyste měli podobný pocit jako při použití středoformátových nebo velkoformátových fotoaparátů na film formátu například 6 × 6 cm, 6 × 4,5 cm nebo 4 × 5 palců. V závislosti na připojeném fotoaparátu se vyskytují následující odlišnosti.

6D 60D 700D 100D 650D 600D

Pro snímek typu RAW jsou informace o poměru stran k pořízenému snímku pouze připojeny a snímek není ve skutečnosti oříznutý. U snímků typu JPEG dojde k oříznutí snímku.

DID X 1D C 1D Mk IV 1Ds Mk III 1D Mk III 7D

Pro snímky typů RAW i JPEG jsou informace o poměru stran k pořízenému snímku pouze připojeny a snímek není ve skutečnosti oříznutý.

5D Mk III

Můžete si vybrat ze dvou následujících režimů.

[Add aspect ratio information/

Přidání informace o poměru stran]: Snímky typu JPEG pořízené v tomto režimu jsou oříznuty.

[Add cropping information/

Přidání informace o ořezu]:

Informace o poměru stran jsou pouze připojeny a pořízené snímky typu JPEG nejsou oříznuty.

Ke snímkům typu RAW budou v obou režimech pouze připojeny informace o poměru stran a snímky nebudou oříznuty.

 700D
 100D
 650D
 600D

 Klikněte na tlačítko [
] a vyberte poměr stran.

1D Mk III

6D

7D

1D Mk IV 1Ds Mk III

1D C

1D X

V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí svislé čáry odpovídající vybranému poměru stran.



60D	Úvod
ran.	Stručný obsah
mu	Stahování sní <mark>m</mark> ků
anemu	Nastavení fotoaparátu
	Dá <mark>lkové</mark> fotografování
	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík
ěru.	

- Pohybujte fotoaparátem a upravte kompozici záběru.
 - Normální poměr stran obnovíte kliknutím na tlačítko [

Pro fotoaparáty 6D 60D 700D 100D 650D 600D vyberte původní poměr stran, pro ostatní fotoaparáty vyberte možnost [Off/Vypnuto].



5D Mk III

Klikněte na tlačítko [III -].

Zobrazí se dialogové okno [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/ Zadání poměru stran/informací o ořezu].

Nastavte položku [Add aspect ratio information/ Přidání informace o poměru stran] nebo [Add cropping information/Přidání informace o ořezu].

Add asne	t ratio information	
Aspect	ratio 3:2(default)	•
Add cropp	ing information	
Off(de	fault)	•
Choose [/ [Add crop will be app	Add aspect ratio information] or ping information]. The default plied to the other option.	
		Close

- V režimu [Add aspect ratio information/Přidání informace o poměru stran] dojde k oříznutí pořízených snímků typu JPEG.
- V režimu [Add cropping information/Přidání informace o ořezu] se ke snímkům JPEG pouze připojí informace o poměru stran, aniž by došlo k jejich oříznutí.
- Ať je zvolen režim [Add aspect ratio information/Přidání informace o poměru stran] nebo [Add cropping information/Přidání informace o ořezu], k pořízeným snímkům typu RAW budou pouze připojeny informace o poměru stran a snímky nebudou oříznuty.
- Nastavit lze pouze jeden z režimů [Add aspect ratio information/ Přidání informace o poměru stran] a [Add cropping information/ Přidání informace o ořezu]. Po nastavení jednoho režimu se pro druhý režim automaticky obnoví výchozí nastavení.
- Kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít] ukončíte nastavení.

Pohybujte fotoaparátem a upravte kompozici záběru.

Nastavení záznamu zvuku







650D

Při pořizování filmů v režimu dálkového fotografování s živým náhledem můžete nastavit úroveň záznamu zvuku.

6D

Tuto funkci lze nastavit pouze v případě, že je fotoaparát nastaven do režimu fotografování P, Tv, Av, M nebo B. Měli byste si také prostudovat stránku týkající se "nastavení záznamu zvuku" v návodu k použití fotoaparátu.

Klikněte na tlačítko [Settings/Nastavení] v oblasti záznamu zvuku okna [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu].

			' ,⊓D
Sound	recording		
-dE	340	12	0
			C.
L:			
R:			
		Setting	IS

Zobrazí se okno [Recording settings/Nastavení záznamu].

Úvod

Zadejte nastavení.



- V seznamu vyberte možnost [Auto/Automaticky], [Manual/Ruční] nebo [Disable/Zakázat].
- Po dokončení nastavení zavřete okno [Recording settings/ Nastavení záznamu] kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít].
- Po připojení fotoaparátu 6D 700D 100D 650D se zobrazí nastavení tlumiče. V podmínkách s velmi hlasitým zvukem se může při snímání s položkou [Sound recording/ Zvukový záznam] nastavenou na možnost [Auto/Automaticky] nebo [Manual/Ruční] objevit praskání ve zvuku. Pokud se objeví praskání ve zvuku, doporučujeme pro zapnutí funkce tlumiče zaškrtnout políčko funkce tlumiče.

Záznam zvuku a úroveň záznamu zvuku

[Auto/Automaticky]:	Úroveň záznamu zvuku je upravena automaticky podle hlasitosti zvuku. Po výběru možnosti [Auto/Automaticky] můžete nastavit pouze funkci protivětrného filtru.
[Manual/Ruční]:	Funkce je určena pro pokročilé uživatele. Můžete upravit úroveň záznamu zvuku podle potřeby. Přetažením jezdce posuvníku úrovně záznamu zvuku, zatímco budete kontrolovat ukazatel úrovně, upravte úroveň záznamu zvuku. Při vysoké hlasitosti využijte funkci podržení špičkové úrovně (přibližně 3 sekundy) během nastavování tak, aby se na ukazateli úrovně občas rozsvítila strana vpravo od hodnoty "12" (–12 dB). Překročení hodnoty "0" způsobí praskání ve zvuku.
[Disable/Zakázat]:	Není zaznamenáván zvuk.

Funkce protivětrného filtru

Pokud chcete potlačit zvuk větru zaznamenaný při snímání mimo budovy, povolte funkci protivětrného filtru zaškrtnutím políčka Wind filter (Protivětrný filtr). Protivětrný filtr je funkční pouze při použití vestavěného mikrofonu. Pokud je povolen, dojde však také k částečnému potlačení zvuků s nízkými tóny, a proto je doporučeno v místech bez větru odebrat zaškrtnutí z tohoto políčka, aby byla funkce protivětrného filtru zakázána.



Úvod

Funkce překryvného zobrazení

Snímek zobrazený v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] lze překrýt snímkem uloženým v počítači. Vzhledem k tomu, že tato funkce umožňuje přesně vyrovnat úhly, je užitečná při fotografování několika snímků pod stejným úhlem, například při pořizování fotografií výrobků. Snímky načtené z počítače jsou pouze zobrazeny a nejsou zahrnuty do pořizovaného snímku.

V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] vyberte kartu [Compose/ Úprava kompozice] a klikněte na tlačítko [Open/ Otevřít] v oblasti [Overlay/Překrytí].



Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].

Vyberte snímek, který chcete zobrazit jako překryvný, a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].



- Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
- Jako překryvné lze zobrazit snímky typu RAW*, JPEG, TIFF, BMP (bitmapové) a GIF.
 - * Jako překryvné lze zobrazit pouze snímky typu RAW s příponou ".CR2" pořízené fotoaparátem Canon.
 - Snímky, které byly upraveny pomocí programu Digital Photo Professional, se rovněž zobrazí ve stavu, v němž se nacházely při pořízení.
- I v případě podporovaných typů souborů nemusí být možné zobrazit snímek jako překryvný.
- Políčko [Show overlay image/Zobrazit překryvný snímek] je zaškrtnuto a vybraný snímek je zobrazen jako překryvný v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].





 Překryvný snímek lze zobrazit zvětšený nebo zmenšený, otočený nebo s upraveným poměrem sloučení (str. 53).

Pohybem fotoaparátu a fotografovaného objektu zvolte kompozici snímku.

 Funkci překryvného zobrazení nelze použít v okně [Zoom View/ Zobrazení lupy].

Zvětšení nebo zmenšení překryvného snímku

Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze zvětšit nebo zmenšit v rozsahu od 25 do 200 %. K nastavení zvětšení nebo zmenšení použijte posuvník [Enlarge/Reduce/Zvětšit/Zmenšit].

Přetáhněte jezdce posuvníku [Enlarge/Reduce/ Zvětšit/Zmenšit] doleva nebo doprava.



mku	
ebo	Stručný obsah
	Stahování snímků
	Nastavení fotoaparátu
	Dálkové fotograiování
	Předvolby
ení	Odkazy
nenšit]. nodnoty. ré	Rejstřík
zete o myši.	

Úvod

- Pro překryvné zobrazení se použije zvětšení nebo zmenšení nastavené pomocí posuvníku [Enlarge/Reduce/Zvětšit/Zmenši
- Zvětšení nebo zmenšení lze rovněž nastavit přímo zadáním hodnoty

Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté stisknout klávesu <←> nebo <→> na klávesnici nebo můžete k nastavení zvětšení či zmenšení použít posuvné kolečko myši.

Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav snímku.

Otočení překryvného snímku

Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze otáčet v rozsahu od –180° do +180°. K nastavení otočení použijte posuvník [Rotate/Otočit].

Nastavení proveďte přetažením jezdce posuvníku [Rotate/Otočit] doleva nebo doprava.



- Pro překryvné zobrazení se použije úhel otočení nastavený pomocí posuvníku [Rotate/Otočit].
- Úhel otočení lze rovněž nastavit přímo zadáním hodnoty.
- Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté stisknout klávesu <←> nebo <→> na klávesnici nebo můžete k nastavení úhlu natočení použít posuvné kolečko myši.
- Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav snímku.

Nastavení poměru sloučení pro překryvný snímek

Poměr sloučení (průhlednost) snímku zobrazeného jako překrytí (překryvného snímku) lze nastavit v rozsahu od 0 do 100 %. K nastavení poměru sloučení použijte posuvník [Composite Ratio/ Poměr sloučení].

Nastavení proveďte přetažením jezdce posuvníku [Composite Ratio/Poměr sloučení] doleva nebo doprava.





- Pro překryvné zobrazení se použije poměr sloučení nastavený pomocí posuvníku [Composite Ratio/Poměr sloučení].
- Poměr sloučení lze rovněž nastavit přímo zadáním hodnoty.
- Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté stisknout klávesu <←> nebo <→> na klávesnici nebo můžete k nastavení poměru sloučení použít posuvné kolečko myši.
- Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav snímku.



Stručný obsah

Posunutí překryvného snímku

Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze v okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] posunout do nové polohy. Můžete také použít ukazatel myši a snímek zvětšit, zmenšit nebo otočit.

Klikněte na tlačítko [Move overlay image/Přesunout překryvný snímek].



Přetáhněte ukazatel myši přes překryvný snímek.

- →Překryvný snímek se posune do nové polohy.
- Přetažením ukazatele myši v okně [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu] do oblasti mimo překryvný snímek můžete překryvný snímek otočit.
- Tažením ukazatele myši v rozích překryvného snímku můžete překryvný snímek zvětšit nebo zmenšit.
- Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav snímku.

Zobrazení jiného překryvného snímku

Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze vyměnit za jiný snímek.

Klikněte na tlačítko [Open/Otevřít] v oblasti [Overlay/Překrytí].



Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].

V dialogovém okně [Open/Otevřít] vyberte snímek, na který chcete přejít, a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].

→ Snímek, který byl zobrazen, se změní na vybraný snímek

Úvod



Skrytí překryvného snímku

Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze skrýt.

Odeberte zaškrtnutí z políčka [Show overlay image/ Zobrazit překryvný snímek].

→ Překryvný snímek se skryje.



 Po zaškrtnutí políčka [Show overlay image/Zobrazit překryvný snímek] se překryvný snímek znovu zobrazí.

Zobrazení čar mřížky

V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] můžete zobrazit čáry mřížky stejným způsobem jako pro funkci živého náhledu fotoaparátu, abyste mohli zkontrolovat vyrovnání fotoaparátu ve vodorovném a svislém směru.

Vyberte kartu [Compose/Úprava kompozice] a zaškrtněte políčko [Show grid/Zobrazit mřížku] v oblasti [Grid/Mřížka].



V okně [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí čáry mřížky.



Stručný

obsah

Stahování snímků

Nastavení

V seznamu [Grid/Mřížka] vyberte metodu zobrazení čar mřížky.



- Po výběru možnosti [Customize grid/Přizpůsobit mřížku] můžete nastavit následující položky.
 - Počet bloků mřížky ve svislém a vodorovném směru (2 až 90)
 - Tloušťku čar mřížky (1 až 10)
 - Barvu mřížky
 - Zobrazení nebo skrytí úhlopříčných čar

Pohybujte fotoaparátem a zkontrolujte jeho vyrovnání ve vodorovném a svislém směru.

 Čáry mřížky skryjete odebráním zaškrtnutí z políčka [Show grid/ Zobrazit mřížku].

Fotografování pomocí fotoaparátu

Přestože je nastaveno dálkové fotografování, můžete i nadále ovládat fotoaparát a fotografovat přímo s ním (jako bez dálkového fotografování). Vzhledem k tomu, že se vyfotografované snímky ukládají na pevný disk počítače, můžete navíc fotografovat velké množství snímků, aniž byste museli sledovat kapacitu paměťové karty.

- Zobrazte okno pro fotografování (str. 31).
- Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a vyfotografujte snímek.
 - Vyfotografované snímky jsou přeneseny do počítače, kde se automaticky spustí program DPP a dané snímky se zobrazí.



Úvod

Stručný

obsah

Pokud je zobrazeno okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu], fotoaparát nelze ovládat. Stisknutím tlačítka pro fotografování s živým náhledem (tlačítka <SET> fotoaparátu u modelů 1D Mk IV) 1Ds Mk III 1D Mk III 40D
 450D 1000D) zobrazte obraz živého náhledu na displeji LCD fotoaparátu a poté ovládejte fotoaparát.

Záznam filmů

٥	1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
	60D	700D	100D	650D	600D	550D	500D
	1100D						

Pomocí programu EU je možné ovládat fotoaparát a zaznamenávat filmy z obrazovky počítače. Filmy nelze zaznamenávat bez vložení paměťové karty do fotoaparátu.

1D X 1D C 1D Mk IV

Příprava na fotografování s živým náhledem.

- Chcete-li využít "Dálkové fotografování s živým náhledem", postupujte dle instrukcí od kroku 1 do kroku 3 (str. 31).
- Klikněte na položku [Live View/Movie func. set./ Nastavení funkce živého náhledu/filmu].

Ó	4	74	Ó
	Set-	up menu	
Owner's	name		
Author			
Copyrig	ht		
Date/Ti	me	XX/XX/XX	xx:xx
Live Vie	w/Movie	func. set.	
Firmwar	re	Ver. 1.0.0	

Zobrazí se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu].

Pro položku [LV func. setting/Nastavení funkce živého náhledu] zvolte možnost [Movies/Filmy] a vyberte ze seznamu velikost záznamu filmu.

😑 🔿 🕥 🛛 Live V	iew/Movie func. set.
LV func. setting	Exposure simulation
O Disable	O Disable
◯ Stills	• Enable
Movies	
Movie rec. size	
1920x1080 24 fps	

- Na modelech <u>1D X</u> <u>1D C</u> je možné zvolit následující typy komprese filmů.
 - ALL-I (I-only): Při záznamu současně komprimuje jeden snímek. Přestože bude velikost souboru větší než u metody IPB, film půjde lépe upravovat.
 - IPB:

1D C

MJPG:

Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně. Protože bude velikost souboru menší než u metody ALL-I, můžete snímat déle.

- Při zaznamenávání filmu v rozlišení 4K (4 096 × 2 160 pixelů) se ke komprimaci nahrávaného filmu používá formát Motion JPEG. Každý snímek se komprimuje samostatně a nahrává se bez komprimace mezi snímky. Rychlost komprimace je proto nízká. Protože je velikost snímku velká, bude velká i velikost souboru.
- Pokud je připojen model 1DC a na fotoaparátu je nastavena gama korekce Canon Log, zobrazí se v okně Remote Live View window (Okno dálkového režimu živého náhledu) ikona nastavení gama korekce Canon Log a tlačítko [WAssist] (Asistent náhledu) (str. 103, str. 104). Gama korekce Canon Log je vlastnost filmu umožňující dosáhnout širokého dynamického rozsahu. V důsledku toho bude mít obraz zobrazený v okně Remote Live View window (Okno dálkového režimu živého náhledu) nízký kontrast a bude v porovnání s nastavením stylu Picture Style poněkud tmavý. Pokud kliknete na tlačítko [WAssist] (Asistent náhledu), zobrazí se v okně Remote Live View window (okno dálkového režimu živého náhledu) filmový obraz se zřetelnými charakteristikami. To usnadňuje kontrolu zorného úhlu, detailů apod. Všimněte si, že pokud kliknete na tlačítko [WAssist] (Asistent náhledu), neovlivní to film nahrávaný na kartu (film se nahraje na kartu s gama korekcí Canon Log).

Klikněte na tlačítko [OK].

 Zavře se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu]. Předvolby

Odkazy

Rejstřík



Úvod

Stručný

obsah

Stahování

snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Klikněte na tlačítko [Live View shoot./Snímání s živým náhledem].



- Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].
- Pro model <u>1D X</u> <u>1D C</u> zadejte podle potřeby nastavení záznamu zvuku. Pokyny pro zadání nastavení záznamu zvuku najdete v části "Nastavení záznamu zvuku" (str. 49).
- Upravte zaostření (str. 39, str. 40).

🖊 Klikněte na tlačítko [🗾 🚽] a spustte snímání.

→ V levé dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí ikona [] a doba záznamu.



- Snímání ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko [
- Pokud zbývají nějaká data snímků, která mají být stažena do počítače, zobrazí se po zavření okna [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu] následující okno.



Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/ Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače. Data snímku, od jehož názvu souboru bylo odebráno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.



5D Mk II

Příprava na fotografování s živým náhledem.

- Chcete-li využít "Dálkové fotografování s živým náhledem", postupujte dle instrukcí od kroku 1 do kroku 3 (str. 31).
- Klikněte na položku [Live View/Movie func. set./ Nastavení funkce živého náhledu/filmu].



- Zobrazí se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu].
- Vyberte položku [Stills+movie/Fotografie+film] a [Movie display/Zobrazit film] a nastavte velikost záznamu.

000	Live View/Movie func. set.
LV func. setting	Screen settings
O Disable	🔘 Still display
O Stills only	C Exposure simulation
Stills+movie	Movie display

- Je-li položka [Screen settings/Nastavení displeje] nastavena na hodnotu [Still display/Zobrazit fotografie] nebo [Exposure simulation/Simulace expozice], nelze zaznamenávat filmy.
- Pokud fotoaparát obsahuje firmware verze 2.0.0 nebo novější, nastavte na fotoaparátu snímkový kmitočet. Uvědomte si, že pokud byl ve fotoaparátu nastaven snímkový kmitočet 24 sn./s a změníte velikost záznamu filmu pomocí programu EU, snímkový kmitočet se změní na jinou hodnotu.

Klikněte na tlačítko [OK].

- Zavře se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu].
- Klikněte na tlačítko [Live View shoot./Snímání s živým náhledem].



Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].

🕻 Upravte zaostření (str. 39, str. 40).

- Klikněte na tlačítko [_____] a spusťte snímání.
- V levé dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí ikona [] a doba záznamu.



- Snímání ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko [
- Pokud zbývají nějaká data snímků, která mají být stažena do počítače, zobrazí se po zavření okna [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu] následující okno.





 Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam s názvy souborů obsahujících data snímků pořízených v režimu filmu (film/snímek).

				Size
₹ !!	MVI_04	83	32.6	MB
V 1	R MVI_04	84	23.2	MB
_				_
Specif	y File Name	2		
Ē	/Users/can	on/Pictures		
9	.xxx			
(xxx	: file extens	sion will be the same as t	he original file name)	
(xxx	: file extens	sion will be the same as t	he original file name)	_

Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/ Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače.

Data snímku, od jehož názvu souboru bylo odebráno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.



Chcete-li nastavit velikost záznamu filmu, klikněte předtím na položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu] a zobrazte okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu].



Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.

000	Live View/Movie func. set.	
LV func. setting	Exposure simulation	
🔿 Disable	O Enable (DOF preview)	
💽 Enable	💽 Enable	
	O Disable	
Disable exposure s studio photograph	simulation when previewing subject depth-of-field in y using large flash units.	
Movie rec. size		
1920x1080 24	fps High comp. (inter frame, IPB) 🗘	 Vyberte
	ОК	 Klikněte

Volitelné velikosti záznamu filmu závisí na fotoaparátu.

	Úvod
 Pro model 5D Mk III 6D lze vybrat následující typy komprese filmů. ALL-I (I-only): Při záznamu současně komprimuje jeden snímek. Přestože bude velikost souboru větší než u metody IPB, film půjde lépe upravovat. 	Stručný obsah
 IPB: Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně. Protože bude velikost souboru menší než u metody ALL-I, můžete snímat déle. 	Stahování snímků
3 Upravte zaostření (str. 39, str. 40).	Nastavení fotoaparátu
🖊 Klikněte na tlačítko [🔤 🔤] a spustte snímání.	
→V levé dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se zobrazí ikona [] a doba záznamu.	Dá <mark>lkové</mark> fotografování
1920 24 🛑 00 : 26 — Doba záznamu	Předvolby
 Captured images are saved on the camera. Snímání ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko [Odkazy
→Pokud zbývají nějaká data snímků, která mají být stažena do počítače, zobrazí se po zavření okna [Remote Live View window/ Okno dálkového režimu živého náhledu] následující okno.	Rejstřík
EOS Utility	
Warning Some files have not been downloaded to the computer. (Movies and stills captured during movie recording are stored on the card.)	
Download Cancel	

 Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam s názvy souborů obsahujících data snímků pořízených v režimu filmu (film/snímek).

Name	Size
🇹 💘 MVI_0483	32.6 MB
☑ 🦷 MVI_0484	23.2 MB
Specify File Name	tures
(xxx: file extension w	ill be the same as the original file name)
Derti	action Folder File Name

Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/ Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače.

Data snímku, od jehož názvu souboru bylo odebráno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.

60D	Úvod
 Příprava na fotografování s živým náhledem. Dodržujte postup kroků 1 a 2 pro "Dálkové fotografování s živým náhledem" (str. 31). 	Stručný obsah
Klikněte na tlačítko []. Live View shoot,	Stahování snímků
Other Functions Preferences Main Window	Nastavení fotoaparátu
→Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].	Dálkové fotografování
Po kliknutí na tlačítko [] nelze ovládat fotoaparát. Chcete-li ovládat fotoaparát, klikněte znovu na tlačítko [] nebo zavřete okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého nábledu]	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík



Chcete-li nastavit velikost záznamu filmu, režim snímání filmu atd., klikněte předtím na položku [Live View/Movie func. set./ Nastavení funkce živého náhledu/filmu] a zobrazte okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu].





🖯 🔿 🛛 Live V	/iew/Movie func. set.	
LV func. setting	Exposure simulation	
O Disable	O Disable	
O Enable	• Enable	
1920x1080 24 fps	;	+ Vyberte
Movie rec. size		Vyborto
Movie exposure		
Auto		
	ОК	- Klikněte



63

Name	Size
🗹 💘 MVI_0483	32.6 MB
☑ '़ MVI_0484	23.2 MB
Snecify File Name	
/Users/canon,	Pictures
(xxx: file extensio	n will be the same as the original file name)

Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače.

Data snímku, od jehož názvu souboru bylo odebráno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.





Chcete-li nastavit velikost záznamu filmu, klikněte předtím na položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu] a zobrazte okno [Live View/Movie func. set./ Nastavení funkce živého náhledu/filmu].

0 \$	6
Set-	up menu
Owner's name	
Copyright	
	xx/xx/xx xx:xx
Live View/Movie	func. set.
	Ver. 3.8.2 4B(01)
	10t
Other F	unctions 🔻



Eive View/Movie func.	set.	
LV func. setting		
🔘 Disable		
🔘 Enable		
Movie rec. size		
1920x1080 24 fps	•	 Vyberte
Movie exposure		
Manual	•	
	ОК	– Klikněte





Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam s názvy souborů obsahujících data snímků pořízených v režimu filmu (film/snímek).

lame	Size
MVI_0483	32.6 MB
MVI_0484	23.2 MB
Specify File Name	
/Users/canon/Picture	5
	•
1	
(xxx: file extension will be	the same as the original file name)
Destinatio	n Folder File Name

Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/ Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače. Data snímků, u jejichž názvu souboru bylo zrušeno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.

500D

Příprava na fotografování s živým náhledem.

Dodržujte postup kroků 1 a 2 pro "Dálkové fotografování s živým náhledem" (str. 31).

Nastavte volič režimů fotoaparátu do polohy < 🖳 >.

Stahování Chcete-li nastavit velikost záznamu filmu, klikněte před nastavením snímků voliče režimů na položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého náhledu/filmu], aby se zobrazilo okno [Live View/ Nastavení fotoaparátu Dálkové fotografování Předvolby Odkazy Rejstřík

Úvod

Stručný

obsah



 Live View/Movie func. set.)
LV func. setting O Disable O Enable	
Movie rec. size ○ 1920x1080 ● 1280x720 ○ 640x480 OK	— Vyberte — Klikněte



	Live View shoot
	Other Functions
P	ferences Main Window
→Zot rež	azí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového nu živého náhledu].
/ Upra	rte zaostření (str. 39, str. 40).
5 Klikı →Vle rež	ěte na tlačítko [] a spusťte snímání. é dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového nu živého náhledu] se zobrazí ikona [<mark>—</mark>] a doba záznamu.
5 Klikı →V le rež	ěte na tlačítko [] a spusťte snímání. é dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového nu živého náhledu] se zobrazí ikona []] a doba záznamu. 0 00 : 30 Doba záznamu
5 Klikı →Vle rež	éte na tlačítko [] a spusťte snímání. é dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového nu živého náhledu] se zobrazí ikona [] a doba záznamu. 20 00 : 30 Doba záznamu 20 00 : 30 Doba záznamu Captured images are saved on the camera. Captured images are saved on the camera.



 Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam s názvy souborů obsahujících data snímků pořízených v režimu filmu (film/snímek).



Po zadání položek [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout] a data snímků se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do počítače.

Data snímku, od jehož názvu souboru bylo odebráno zaškrtnutí, nebudou stažena. Následně při stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte způsobem popsaným na str. 6 až str. 10 tohoto návodu k použití.



Odkazy

Rejstřík

Fotografování řízené časovačem

K dispozici jsou dva typy časovače: fotoaparát automaticky fotografuje snímky za určenou dobu nebo fotografuje určitý počet snímků.

Fotografování pomocí časovače

Snímek lze automaticky vyfotografovat po uplynutí určené doby.

Zobrazte okno pro fotografování (str. 31).

Klikněte na tlačítko [🚺].

→ Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení fotografování pomocí časovače].

Zadejte dobu prodlevy a klikněte na tlačítko [Start].

- Zadejte hodnotu v rozmezí 0 sekund až 99 minut a 59 sekund v přírůstcích po jedné sekundě.
- → Snímek je vyfotografován po uplynutí určené doby.

Fotografování v intervalu pomocí časovače

Snímky lze automaticky fotografovat nastavením intervalu mezi snímky a počtu požadovaných snímků.

Zobrazte okno pro fotografování (str. 31).

Klikněte na tlačítko [🚺].

- →Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení fotografování pomocí časovače].
- Zaškrtněte políčko [Interval timer shooting/ Fotografování v intervalu pomocí časovače].

Zadejte interval fotografování a počet snímků.

- Zadejte hodnotu v rozmezí 5 sekund až 99 minut a 59 sekund v přírůstcích po jedné sekundě.
- Minimální počet snímků s načasovaným intervalem je 2. Počet snímků, které lze vyfotografovat v načasovaných intervalech, závisí na volném místě na pevném disku počítače.

Klikněte na tlačítko [Start].

→ Snímky jsou fotografovány v zadaných intervalech i zadaném počtu.

Nastavení fotoaparátu Dálkové fotograjování Předvolby Odkazy

Rejstřík

- Pokud u určitých typů počítačů nastavíte krátký interval mezi snímky, takže na přenos a uložení snímků nebude k dispozici dostatek času, nebude pravděpodobně možné fotografovat snímky v zadaném intervalu. V takovém případě nastavte delší interval mezi snímky a pořiďte záběry znovu.
- Režim fotografování nelze změnit, pokud je zobrazeno dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení fotografování pomocí časovače]. Dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení fotografování pomocí časovače] zobrazte po nastavení režimu fotografování.



Úvod

Stručný

obsah

Stahování snímků

Dlouhé expozice (Bulb)

Zobrazte okno pro fotografování (str. 31).

Dvakrát klikněte na ikonu režimu fotografování a vyberte možnost [BULB].



- Pro jiné fotoaparáty než 1D X 1D C 1D Mk IV 1Ds Mk III 1D Mk III) zadejte následující nastavení.
 - U fotoaparátů, jejichž volič režimů obsahuje polohu < B > (dlouhá expozice), nastavte polohu < B >.
 - U fotoaparátů bez polohy < B > (dlouhá expozice) na voliči režimů nastavte volič režimů do polohy < M > (manuální) a v okně pro fotografování vyberte možnost [BULB] nebo nastavte rychlost závěrky fotoaparátu na možnost [BULB].

Nastavte požadovanou clonu.



Klikněte na tlačítko [🚺].

Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastaven fotografování pomocí časovače].

Zadejte dobu expozice a klikněte na tlačítko [Start

 Zadejte hodnotu v rozmezí 5 sekund až 99 minut a 59 sekund v přírůstcích po jedné sekundě.

	Úvod
	Stručný obsah
	Stahování snímků
	Nastavení fotoaparátu
	Dálkové fotogratování
vení	Předvolby
urt]. und	Odkazy
	Rejstřík



Dlouhou expozici (Bulb) je možné zahájit a ukončit bez nastavení doby expozice, a to kliknutím na tlačítko [].

Fotografování s bleskem

1D X	1D C	1D Mk IV	5D Mk III	5D Mk II	6D	7D
60D	700D	100D	650D	600D	550D	1100D

Chcete-li fotografovat s bleskem, můžete z programu EU nastavit funkce blesku fotoaparátu i blesk Speedlite řady EX (prodává se samostatně), který je kompatibilní s nastavením funkcí blesku. Podrobnější informace o položkách nastavení naleznete také v návodu k použití dodaném s bleskem Speedlite řady EX a fotoaparátem.

Připravte fotoaparát a blesk.

- Chcete-li použít externí blesk, připevněte jej na fotoaparát.
- Připojte fotoaparát k počítači a spusťte program EU (str. 5).
- Klikněte na položku [Camera settings/Remote shooting/Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografování].



→ Zobrazí se okno pro fotografování.





Zobrazí se nabídka [Flash control menu/Nabídka ovládání blesku].

Klikněte na položku [Flash function settings/ Nastavení funkcí blesku].

Nabídka Flash control



Pokud jsou připojeny modely 700D 100D 650D 600D, zobrazí se také položka [Built-in flash/Vestavěný blesk].
 Výběrem položek nastavení zobrazených v nabídce [Built-in flash/

Vestavěný blesk] můžete změnit způsob, kterým nastavíte funkce vestavěného blesku.

Podrobné informace o položkách nastavení ([NormalFiring/ Normální záblesk], [EasyWireless/Snadný bezdrátový], [CustWireless/Vlastní bezdrátový]) naleznete v návodu k použití

fotoaparátu. Zobrazí se okno [Elash function settings/Nastavení funkcí ble

→Zobrazí se okno [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku].





Chcete-li použít vestavěný blesk modelů 7D 60D 700D 100D 650D 600D 550D 1100D, vyberte položku [Raise built-in flash/Zvednout vestavěný blesk].

at vestaveny bleskj.

Zadejte nastavení.

Okno Flash function settings (Nastavení funkcí blesku)

Zobrazené okno se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu a blesku.



72

Úvod

Stručný

obsah
- Pokud je na displeji LCD fotoaparátu zobrazena nabídka [Ovládání blesku], okno [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku] v programu EU se automaticky zavře.
- Kliknutím na tlačítko [Modeling flash/Modelovací blesk] můžete použít modelovací blesk. Souvisle můžete modelovací blesk použít maximálně pouze 10krát. (Další informace naleznete v návodu k použití dodaném s bleskem.)
 - Informace zobrazené v okně [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku] se aktualizují kliknutím na tlačítko [
], po kterém jsou synchronizovány s aktuálními nastaveními blesku. (Vzhledem k tomu, že změny nastavení provedené prostřednictvím zábleskové jednotky se neodrazí v okně [Flash function settings/ Nastavení funkcí blesku], můžete kliknout na tlačítko [
] a aktualizovat obsah okna [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku], aby odpovídal aktuálním nastavením blesku.)
 - Nastavení blesku můžete pojmenovat a kliknutím na tlačítko [Save/Uložit] uložit jako samostatný soubor, tzn. nikoli jako součást souboru se snímkem. Můžete také kliknout na tlačítko [Load/Načíst], načíst tento soubor do programu EU a použít jej při dalším fotografování.
 - Fotografování s bleskem můžete použít společně s dálkovým fotografováním s živým náhledem (str. 31).

Při dálkovém fotografování s živým náhledem nelze však použít modelovací blesk.

 Nastavení, která lze provést v okně [Flash function settings/ Nastavení funkcí blesku], se liší v závislosti na blesku a fotoaparátu. 🔰 Kliknutím na tlačítko [🌑] vyfotografujte snímek.



- Vyfotografovaný snímek je přenesen do počítače a zobrazí se v okně [Quick Preview/Rychlý náhled]. Poté se automaticky spustí program DPP.
- Pokud je tlačítko pro výběr režimů AF/MF v okně pro fotografování nastaveno do polohy [AF], provedou se po přesunutí kurzoru na tlačítko [] automatické zaostření a automatická expozice (str. 99).
- Pořízený snímek můžete rychle zkontrolovat v okně [Quick Preview/Rychlý náhled] zobrazeném před spuštěním programu DPP. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
- Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] je možné zobrazit či skrýt, jestliže v okně pro fotografování kliknete na tlačítko [Other Functions/Další funkce] a v zobrazené nabídce vyberete položku [Quick Preview/Rychlý náhled].

	Stručný obsah
	Stahování snímků
9	Nastavení fotoaparátu
	Dálkové fotografování
iu	Předvolby
it,	Odkazy
ĸu	
	Rejstřík

Úvod



 Seznam funkcí okna [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku] najdete na str. 101.

• Fotografovat můžete také použitím klávesy <space> na klávesnici.

Úprava stylů Picture Style pomocí funkce dálkového živého náhledu

Po připojení k modelu <u>1D C</u> je možné spustit program PSE z programu EU a upravit styl Picture Style pomocí funkce dálkového živého náhledu programu EU. Propojením programu PSE s funkcí dálkového živého náhledu programu EU je možné upravovat styl Picture Style a zároveň prohlížet výsledky úprav v reálném čase. Dále je při úpravách možné účinněji nastavovat kvalitu obrazu.

- Chcete-li využít "Dálkové fotografování s živým náhledem", postupujte dle instrukcí od kroku 1 do kroku 3 (str. 31).
- Klikněte na možnost [Other Functions/Další funkce] a poté na položku [Edit Picture Style/Upravit styl Picture Style].
 - Spustí se program PSE a zobrazí se okno [Edit Picture Style/Upravit styl Picture Style] (okno Remote Live View window (okno dálkového režimu živého náhledu) pro úpravu stylů Picture Style).

Upravte styl Picture Style pomocí programu PSE.

 Podrobnosti o úpravě stylů Picture Style pomocí programu PSE získáte v elektronické příručce "Picture Style Editor Návod k použití" (ve formátu PDF).

Chcete-li stanovit barvy, které si přejete v programu EU na snímku s živým náhledem upravit, nelze to provést kliknutím na tlačítko [] v programu PSE.

- Výsledky úprav stylu Picture Style pomocí programu PSE se zobrazují v reálném čase v okně [Edit Picture Style/Upravit styl Picture Style]. To vám umožní upravovat styl Picture Style a zároveň si prohlížet výsledky.
- Při použití této funkce jsou okno pro fotografování programu EU a veškeré funkce fotoaparátu nedostupné.

Než přejdete ke kroku 4, doporučuje se po dokončení úprav uložit tyto úpravy do počítače jako soubor stylu Picture Style. Styly Picture Style zaregistrované ve fotoaparátu není možné extrahovat a uložit do počítače jako soubory stylu Picture Style. Podrobnosti o ukládání souborů stylu Picture Style získáte v elektronické příručce "Picture Style Editor Návod k použití" ve formátu PDF.

- Klikněte na tlačítko [Register/Registrovat] v okně [Edit Picture Style/Upravit styl Picture Style].
 - Zobrazí se dialogové okno [Register Picture Style/Registrovat styl Picture Style].
- Vyberte a zadejte požadované položky a poté klikněte na tlačítko [Register/Registrovat].
 - Po výběru možnosti [User Def./Uživatelsky def.] zadejte informace v polích [Caption/Titulek] a [Copyright/Autorská práva]. (Zadání textu do pole [Caption/Titulek] je zásadní.)
 - Upravený styl Picture Style se zaregistruje do fotoaparátu po kliknutí na tlačítko [Register/Registrovat].



Úvod

Až ukončíte tuto funkci a poté ji znovu spustíte, zobrazí se zpráva [Continue editing from last time?/Pokračovat s posledními úpravami?]. Volbou [Yes/Ano] můžete pokračovat v úpravách posledního stylu Picture Style.

Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu fotoaparátu

Μ

6D 700D 100D 650D 600D

Hudební soubory formátu WAV uložené v počítači můžete zaregistrovat na paměťovou kartu fotoaparátu jako hudbu na pozadí. Registrovanou hudbu na pozadí lze přehrávat společně s albem videomomentek nebo prezentací přehrávanou ve fotoaparátu.

Propojte fotoaparát a počítač a poté spusťte program EU (str. 5).

- Pokud nejsou fotoaparát a počítač propojeny, položka [Register Background Music/Registrovat hudbu na pozadí] se nezobrazí.
- Způsob zadání nastavení pro model M se liší od způsobu pro ostatní fotoaparáty.

Viz část "Zadání nastavení funkcí fotoaparátu EOS M" (str. 27).

Klikněte na položku [Register Background Music/ Registrovat hudbu na pozadí].



- Zobrazí se okno [Register Background Music/Registrovat hudbu na pozadí].
- Pokud je v počítači nainstalována složka [EOS Sample Music], objeví se v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] poprvé pět skladeb jako EOS Sample Music (Ukázková hudba EOS).
- Jestliže je fotoaparát nastaven do režimu snímání filmu, registrace hudby na pozadí není možná.

Okno Register Background Music (Registrovat hudbu na pozadí)



register/Seznam hudby na pozadí k registraci].
Hudební soubor uložený na libovolném místě v počítači můžete přidat do pole [List of background music to register/Seznam

Celkem Ize přidat 20 skladeb, každou o délce až 29 minut a 59 sekund.

hudby na pozadí k registraci] také přímo přetažením.

Hudbu lze přidávat pouze po jednotlivých skladbách.

Změna pořadí přehrávání hudebních souborů

Vvberte hudební soubor v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na tlačítko [🕩] nebo [😱].

			Regis	ster Background Mus	sic	
List of	background musi	c to register	•			Dist of background music to
	Track Name	Size	Folder	File Name	Add	register on camera
1	ANGELS	5.71 MB	/Applications	ANGELS.WAV	Bamaua	
2	BELOVED	6.48 MB	/Applications	BELOVED.WAV	Kemove	
2	CO SPORTS	C 38 MR	(Applications	CO SPORTS WAV		
4	MEMORIES	6.39 MB	/Applications	MEMORIES.WAV		
5	TRAVEL MIND	6.46 MB	/Applications	TRAVEL MIND.WAV	(Register)	
					2	
_						
C	Play) (Ec	lit Track N	lame) (EOS Sample Music)	
_						
/App	olications/Canon U	tilities/EOS	Sample Music/MEMC	RIES.WAV		
-						
	E	stimated sp	ace required:30.4 Mi	В		
		Fre	ee:3.43 GB			
						Close

- Pořadí hudebních souborů se změní.
- Pořadí hudebních souborů v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] můžete změnit také přímo přetažením.

Odstranění hudebních souborů

• Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na tlačítko [Remove/Odebrat].

st o	f background musi	c to register				Dist of background music to
	Track Name	Size	Folder	File Name	Add	register on camera
	ANGELS	5.71 MB	/Applications	ANGELS.WAV	Remove	
	BELOVED	6.48 MB	/Applications	BELOVED.WAV	Keinove	
	MEMORIES	6 30 MR	(Applications	MEMORIES WAV	N	
	IRAVEL MIND	0.39 MB	Applications	IRAWEL MINDWAY	Desister	
	THE TELE MARKED	0110 110	// appreciations		Register	
					10	
_) IP	
-	Play Ec	dit Track N	lame) (EOS Sample Music		
_						
Ap	plications/Canon U	tilities/EOS	Sample Music/MEMC	RIES.WAV		
	E	stimated sp	ace required:30.4 MI	В		
		Fre	ee:3.43 GB			

-> Hudební soubor se odstraní z pole [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci].

Úprava názvů skladeb hudebních souborů

Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to register/ Seznam hudby na pozadí k registraci], klikněte na tlačítko [Edit Track Name/Upravit název skladby] a zadejte název skladby dlouhý až 25 znaků (jednobajtových). Poté klikněte na tlačítko [OK].



- Název skladby pro hudební soubor se změní.
- Dialogové okno [Edit Track Name/Upravit název skladby] lze také zobrazit dvojím kliknutím na hudební soubor v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci]. Přehrávání hudebních souborů
- Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na tlačítko [Play/Přehrát].





Dálkové

Rejstřík



Úvod

snímků

Přidání ukázkové hudby EOS Klikněte na tlačítko [EOS Sample Music]

ist of I				iter background ma.	sie	
	background music	to register				🙆 List of background music t
	Track Name	Size	Folder	File Name	(Add)	register on camera
1	ANGELS	5.71 MB	/Applications	ANGELS.WAV		
2	BELOVED	6.48 MB	/Applications	BELOVED.WAV	Remove	
3	GO SPORTS	5.38 MB	/Applications	GO SPORTS.WAV		
4	MEMORIES	6.39 MB	/Applications	MEMORIES.WAV		
5	TRAVEL MIND	6.46 MB	/Applications	TRAVEL MIND.WAV	Register	
					())	
	Play Ed	lit Track N	lame	EOS Sample Music)	
-					2	
/Appl	lications/Canon Ut	tilities/EOS	Sample Music/MEMC	RIES.WAV		
	Fs	timated sn	ace required 30.4 Mi	R		
		En	acc required. 50.4 mil			
		rie rie	C.3.45 GB			
						Close

- Do pole [List of background music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci] se doplní ukázková hudba EOS uložená v počítači.
- Tuto operaci nelze provést, pokud není ukázková hudba EOS v počítači nainstalována.

Klikněte na tlačítko [Register/Registrovat].



Hudební soubory z pole [List of background music to register/ Seznam hudby na pozadí k registraci] se zaregistrují (zkopírují) na paměťovou kartu fotoaparátu.

- Hudební soubory, které jsou již zaregistrovány na paměťové kartě fotoaparátu, budou při další registraci hudebních souborů přepsány.
- Registrace hudebních souborů do fotoaparátu po jedné skladbě není možná.

Klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].

- Close Stahování snímků Nastavení fotoaparátu
 - Okno [Register Background Music/Registrovat hudbu na pozadí] se zavře.

- Hudba zkopírovaná prostřednictvím této funkce nesmí být používána bez svolení držitele autorských práv, s výjimkou případů povolených platnými zákony, například pro osobní použití.
- Na paměťovou kartu fotoaparátu mohou být registrovány hudební soubory vyhovující následujícím požadavkům.

Formát souborů	Export hudebních souborů: soubory WAVE (.wav, .wave) s lineární modulací PCM
Časové omezení souboru	Až 29 min 59 s na jeden soubor
Omezení počtu souborů	Až 20 souborů
Kanály	2 kanály



Úvod

Stručný

Dálkové

fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

Nastavení webových služeb

6D(WG) 6D(W)

Zde je vysvětleno, jak zaregistrovat webové služby do fotoaparátu. Můžete použít službu CANON iMAGE GATEWAY k zobrazení vyfotografovaných snímků v online fotoalbech a k použití řady různých služeb. CANON iMAGE GATEWAY je také web, který slouží jako most pro bezdrátové odesílání snímků z fotoaparátu do jiných webových služeb, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, a prostřednictvím elektronické pošty. Před registrací webových služeb do fotoaparátu se připojte pomocí počítače k Internetu, přejděte z webu společnosti Canon (http://canon.com/cig) na web služby CANON iMAGE GATEWAY pro vaši oblasta podle pokynů na obrazovce se zaregistrujte jako člen. Chcete-li spolu se službou CANON iMAGE GATEWAY používat také další webové služby, pokračujte registrací příslušných účtů. Podrobné informace naleznete na webech jednotlivých webových služeb.

- K zadání nastavení pro webové služby, včetně služby CANON iMAGE GATEWAY, je vyžadován počítač.
- Informace o zemích a oblastech, v nichž jsou služby CANON iMAGE GATEWAY podporovány, naleznete na webu společnosti Canon (http://canon.com/cig).

Propojte fotoaparát a počítač a poté spustte program EU (str. 5).

- → Zobrazí se hlavní okno programu EU.
- Pokud nejsou fotoaparát a počítač propojeny, položka [Web Service Settings/Nastavení webových služeb] se nezobrazí.
- Klikněte na položku [Web Service Settings/Nastavení webových služeb].



Přihlaste se ke službě CANON iMAGE GATEWAY.





Úvod

Stručný obsah

Stahování

snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové

fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík

 Zadejte své přihlašovací jméno a heslo pro službu CANON iMAGE GATEWAY a poté klikněte na tlačítko [Login/Přihlásit].
 Zobrazí se okno [Edit Web Services/Upravit webové služby].

- K použití služby CANON iMAGE GATEWAY je vyžadováno prostředí umožňující přistupovat k Internetu (předplatné u poskytovatele a také nainstalovaný software prohlížeče a připojení k lince v daném místě).
- Informace o verzi a nastaveních prohlížeče (Microsoft Internet Explorer atd.) vyžadovaných pro přístup ke službě CANON iMAGE GATEWAY naleznete na webu služby "CANON iMAGE GATEWAY".
- Poplatky za připojení k poskytovateli a poplatky za přenos k přístupovým bodům poskytovatele jsou účtovány samostatně.

Nastavte webové služby, které chcete používat.

- Podle pokynů na obrazovce nastavte webové služby, které chcete používat.
- Po dokončení nastavení webových služeb zavřete okno [Edit Web Services/Upravit webové služby] kliknutím na tlačítko [Finish/Dokončit] u spodního okraje.
- Zobrazí se dialogové okno [Web Service Settings/Nastavení webových služeb].

Použijte nastavení webových služeb pro fotoaparát.

- V seznamu [Web Services/Webové služby] vyberte názvy webových služeb, které chcete nastavit, a klikněte na tlačítko [] uprostřed.
- Názvy webových služeb, které mají být použity pro fotoaparát, se zobrazí v seznamu [Camera/Fotoaparát].
- Kliknutím na tlačítko [] nebo [] v seznamu [Camera/ Fotoaparát] můžete také změnit pořadí, v němž budou webové služby zobrazeny v nabídce fotoaparátu.
- Chcete-li zrušit změny, které jste provedli v seznamu [Camera/ Fotoaparát], klikněte na tlačítko [Cancel/Storno].
- Jakmile bude seznam [Camera/Fotoaparát] obsahovat všechny webové služby, které chcete nastavit, dokončete postup kliknutím na tlačítko [OK].
- → Nastavení webových služeb budou použita pro fotoaparát.

- Pokud je cílem elektronická pošta, můžete do fotoaparátu zaregistrovat až 20 adres.
 - Při druhém a dalších přihlašováních ke službě CANON iMAGE GATEWAY v kroku 3 se zobrazí dialogové okno [Web Service Settings/Nastavení webových služeb] z kroku 5. Chcete-li nastavit webové služby k použití, klikněte na tlačítko [Edit Web Services/Upravit webové služby].
 - Chcete-li přidat nebo změnit webové služby, opakujte operaci z kroku 1.



4 Předvolby



Jednotlivé funkce programu EU můžete v příslušném okně předvoleb změnit tak, aby je bylo možné snáze používat.

Předvolby	81
Basic Settings (Základní nastavení)	81
Destination Folder (Cílová složka)	81
File Name (Název souboru)	82
Download Images (Stáhnout snímky)	82
Remote Shooting (Dálkové fotografování)	83
Linked Software (Propojený software)	84
Time Settings (Nastavení času)	84

U U	
	Stručný obsah
81	
81	Stabování
81	snímků
82	
82	Nastavení
83	Totoaparatu
84	
84	Dálkové fotografování
	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík



Předvolby

- V hlavním okně klikněte na tlačítko [Preferences/ Předvolby].
- →Zobrazí se dialogové okno [Preferences/Předvolby].

Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].

→ Nastavení je použito pro program EU.

Basic Settings (Základní nastavení)

Je možné zadat operaci při spuštění programu EU a nastavit zapnutí či vypnutí funkce automatického vypnutí napájení.

	Treferences
Basic	Settings 🔹
	Startup Action
	Show main window
	Show [Lets you select and download images] screen
	Show [Camera settings/Remote shooting] screen
	 Execute [Starts to download images]
	Auto power off (except when using an AC power supply)
	Automatically display Quick Preview window
	Register WFT Pairing Software in Login Options
	Cancel

- Pokud je v části [Startup Action/Spouštěcí akce] vybrán přepínač [Show [Lets you select and download images] screen/Zobrazit okno [Umožňuje vybrat a stáhnout snímky]], zobrazí se okno prohlížení (str. 96).
 - Pokud je v části [Startup Action/Spouštěcí akce] vybrán přepínač [Show [Camera settings/Remote shooting] screen/Zobrazit okno [Nastavení fotoaparátu/Dálkové fotografování]], zobrazí se okno pro fotografování (str. 99) (u modelu M se zobrazí hlavní okno).
 - Pokud je v části [Startup Action/Spouštěcí akce] vybrán přepínač [Execute [Starts to download images]/Provést akci [Spustí stahování snímků]], zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] (str. 6) a spustí se stahování do počítače. Po stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP a stažené snímky se zobrazí v hlavním okně programu DPI
 - Pokud zaškrtnete políčko [Auto power off/Automatické vypnutí napájení], zapne se funkce automatického vypnutí napájení. Jestliže zaškrtnutí zrušíte, zůstane funkce automatického vypnutí napájení vypnuta, přestože ji zapnete ve fotoaparátu (pouze v případě, že je fotoaparát připojen k počítači).
 - Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka [Automatically display Quick Preview window/Automaticky zobrazit okno Rychlý náhled], okno [Quick Preview/Rychlý náhled] se již nebude zobrazovat při dálkovém fotografování s živým náhledem ani při načítání snímků.
 - Zaškrtnete-li políčko [Register WFT Pairing Software in Login Options/ Registrovat software pro párování s bezdrátovým přenašečem dat WFT do možností přihlášení], bude software pro párování s bezdrátovým přenašečem dat WFT přidán do položek přihlášení zobrazovaných po výběru karty [Accessories/Příslušenství] v hlavním okně.

Destination Folder (Cílová složka)

Můžete zadat cílovou složku pro ukládání snímků stažených z fotoaparátu nebo snímků vyfotografovaných na dálku.

Destination Folder		
/Users/Canon/Picture	25	Browse
A subfolder into which this folder. Create subfolder next	the image will be saved time this function is use	will automatically be created in d.
Download Images	Remote Shooting	Monitor Folder
Shooting Date		Customize
Shooting Date Format	Year Month Day	Delimiter: Underline
Example: 🥅 /Us	ers/Canon/Pictures	
	2011 10 12	

1	
Э	Stručný obsah
ro	
ute	Stahování snímků
PP. te,	Nastavení fotoaparátu
ete	Dálkové fotografování
, -Т	Předvolby
	Odkazy
	Rejstřík

5

- Cílovou složku pro ukládání můžete také zvolit zadáním textu přímo do textového pole pro cílovou složku pro ukládání.
- Cílovou složku zadáte kliknutím na tlačítko [Browse/Procházet]. Po kliknutí na tlačítko [Browse/Procházet] a zadání cílové složky se v cílové složce, kterou jste zadali, automaticky vytvoří podsložka.
- Po zaškrtnutí některé z položek [Download Images/Stáhnout] snímky], [Remote Shooting/Dálkové fotografování] nebo [Monitor Folder/Složka monitorování] se vytvoří podsložka, pokud je zaškrtnutá funkce použita.
- Pro vytvořenou podsložku můžete vybrat poimenovávací pravidlo z rozevíracího seznamu. Kliknutím na tlačítko [Customize/Upravit] můžete zároveň upravit pojmenovávací pravidlo pro podsložky.
- Pokud pro název vytvořené podsložky používáte datum pořízení, můžete určit formát (pořadí a styl pro rok, měsíc a datum) a oddělovací znaky.

File Name (Název souboru)

Můžete zadat název souboru snímků stažených z fotoaparátu nebo snímků vyfotografovaných na dálku.

Do not modify(Downle	ad Images)	Customize
File Prefix	IMG	
Assign Sequence N	0. :	
Number of Digit	5 4	
Start	1	
Shooting Date For	nat: Year Month Day 🛟 Del	imiter: Underline 🛟
	YYYY-MM-DD	

- Při zadávání názvu souboru snímku vyberte poimenovávací pravidlo pro soubor z rozevíracího seznamu. (Pokud vyberete možnost [Do not modify/Neupravovat], budou snímky uloženy s názvem souboru nastaveným ve fotoaparátu.) Kliknutím na tlačítko [Customize/Upravit] můžete upravit také pojmenovávací pravidlo pro soubory.
- Můžete jednotlivě nastavit počáteční znaky, počet číslic sériových čísel a počáteční pořadové číslo pro názvy souborů.
- Pokud pro názvy souborů používáte datum pořízení, můžete určit formát (pořadí a styl pro rok, měsíc a datum) a oddělovací znaky.

Download Images (Stáhnout snímky)

V seznamu lze vybrat snímky, které budou staženy, jestliže v hlavním okně kliknete na položku [Starts to download images/Spustí stahování snímků].



Položka [Images whose transfer settings were specified with the camera/Snímky, jejichž nastavení přenosu byla určena fotoaparátem] v nabídce [Settings for downloaded images/Nastavení pro stahované snímky] je přístupná pouze pro fotoaparáty, které umožňují přímý přenos vyfotografovaných snímků. Podrobnosti získáte v návodu k použití příslušného fotoaparátu.



Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu



Rejstřík

Remote Shooting (Dálkové fotografování)

Můžete nastavit operace prováděné během dálkového fotografování.

Preference	es
emote Shooting	
Save also on the camera's memory card	
In RAW+JPEG mode, only transfer JPE	Gs to the computer
C Rotate image	
Sync with camera operations	
Start Live View	
Stop Live View	
Disable mouse wheel operations	
	Cancel OK

- Pokud zaškrtnete políčko [Save also on the camera's memory card/Uložit také na paměťovou kartu fotoaparátu], snímky pořízené během dálkového fotografování budou také uloženy na paměťovou kartu fotoaparátu.
 - Pokud zaškrtnete políčko [In RAW+JPEG mode, only transfer JPEGs to the computer/V režimu RAW+JPEG přenést do počítače pouze soubory JPEG], budou ze snímků pořízených v kvalitě záznamu RAW+JPEG při dálkovém fotografování přeneseny do počítače pouze snímky typu JPEG.
 - Pokud zaškrtnete políčko [Rotate image/Otočit snímek], můžete nastavit funkci, která otočí vyfotografované snímky bez ohledu na polohu fotoaparátu během fotografování. Úhel otočení můžete nastavit v okně pro fotografování (str. 99).
 - Pokud zaškrtnete políčko [Start Live View/Spustit živý náhled], zobrazí se při spuštění funkce živého náhledu fotoaparátu automaticky okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu].
 - Pokud zaškrtnete políčko [Stop Live View/Zastavit živý náhled], okno [Remote Live View window/Okno dálkového režimu živého náhledu] se při ukončení funkce živého náhledu fotoaparátu automaticky zavře.

U modelů	1D X	1D C	1D Mk IV	/ 5D Mk III	6D	7D)
60D	7000	100D	650D	600D	550D	1100D	se

v případě, že je při ukončení dálkového režimu živého náhledu aktivní zobrazení živého náhledu na fotoaparátu, ukončí také zobrazení živého náhledu na fotoaparátu.

Pokud zaškrtnete políčko [Disable mouse wheel operations/ Zakázat operace s kolečkem myši], nebudete již moci používat posuvné kolečko myši v zobrazení okna pro fotografování a pro ovládací tlačítka ani v okně [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku].

Stručný obsah
Stahování snímků
Nastavení fotoaparátu
Dálkové fotografování
Předvolby

Úvod

Odkazy

Rejstřík



Linked Software (Propojený software)

V seznamu je také možné vybrat propojený software, který je spuštěn po stažení snímků z fotoaparátu nebo při dálkovém pořízení snímků. Kliknutím na tlačítko [Apply/Použít] je také možné jako propojený software zaregistrovat software jiného výrobce.

Preferences						
Linked Software						
Software to link						
Digital Photo Professional	Apply					
	Cancel OK					

Time Settings (Nastavení času)

Pokud je připojen fotoaparát, můžete zadat nastavení pro čas hodin.



- Pokud vyberete možnost [Notify me if the time does not match/ Upozornit, pokud se čas neshoduje], můžete nastavit počet minut. od 1 do 60 minut, o který musí být čas hodin fotoaparátu a hodin počítače vzájemně posunutý, abyste byli upozorněni. Při spuštění programu EU se provede porovnání hodin fotoaparátu a hodin počítače. Pokud rozdíl času překročí nastavený počet minut, zobrazí se dialogové okno s upozorněním.
 - Vyberete-li možnost [Always match the computer time/Vždy sladit s časem počítače], čas fotoaparátu je po spuštění programu EU nastaven na čas počítače.



Úvod

V zobrazeném okně můžete po kliknutí na tlačítko [Apply/Použít] určit typ snímků, který chcete odeslat po spuštění softwaru jiného výrobce.

Odkazy



Tato kapitola s referenčními informacemi by měla přispět k usnadnění používání programu EU. Obsahuje různá řešení potíží, postup odstranění programu EU z počítače a popis některých oken. Na konci kapitoly naleznete rejstřík, který vám usnadní vyhledání požadovaných informací. Funkce Monitor Folder (Složka monitorování) (funkce pro použití s bezdrátovým přenašečem dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, Struktura složek a názvy souborů na paměťové kartě..... 90 Zajištění konektoru připojeného k fotoaparátu 91 Seznam funkcí okna pro registraci dat opravy Seznam funkcí okna Nastavení uživatelské nabídky... 98 Úroveň expozice/Úroveň AEB 100 Seznam funkcí okna Nastavení funkcí blesku 101 Seznam funkcí okna Okno dálkového režimu živého náhledu – karta Živý náhled 103 Seznam funkcí okna Okno dálkového režimu živého náhledu – karta Úprava kompozice..... 104 Seznam funkcí okna Zobrazení lupy 105 Seznam funkcí okna Zkušební fotografování 106 Rejstřík 107 O tomto návodu k použití..... 108 Ochranné známky 108



Řešení potíží

Pokud program EU nepracuje správně, prostudujte si následující body.

Instalaci nelze dokončit bez chyb

 Software nelze nainstalovat, pokud nejste k účtu přihlášeni s oprávněními správce. Přihlaste se k účtu znovu s oprávněními správce.

Informace o tom, jak se přihlásit a jak určit nastavení správce, získáte v uživatelské příručce k počítači Macintosh nebo k operačnímu systému Mac OS X.

Program EU se nespustí

Pokud jste nainstalovali jiný software a program EU se již automaticky nespouští, ačkoli propojíte fotoaparát a počítač, použijte nastavení v programu Image Capture (standardní software Macintosh) a jako software, který se spustí při připojení fotoaparátu, nastavte možnost [Camera Window] nebo [EOS Utility]. Toto nastavení je nutné provést pro každý fotoaparát, který připojíte. Automatické spouštění programu EU můžete zakázat výběrem jiné možnosti než [Camera Window] nebo [EOS Utility].

Čtečka karet nedetekuje kartu SD

 V závislosti na používané čtečce karet a operačním systému počítače nemusí být správně detekovány karty SDXC. V takovém případě propojte fotoaparát a počítač pomocí dodaného propojovacího kabelu a přeneste snímky do počítače.

Program EU a fotoaparát navzájem nekomunikují

- Program EU nepracuje v počítači správně, pokud nejsou splněny požadavky na systém. Použijte jej v počítači s kompatibilními požadavky na systém (str. 2).
- Zasuňte správně konektor propojovacího kabelu do konektoru fotoaparátu. Nesprávné připojení může způsobit chyby a závady (str. 5).
- Zkontrolujte, zda je vypínač napájení fotoaparátu přepnut do polohy < ON > (str. 6).
- Program EU a fotoaparát nemusí komunikovat správně při použití jiného kabelu, než je propojovací kabel od společnosti Canon určený pro fotoaparáty EOS (str. 5).
- Připojte fotoaparát přímo k počítači pomocí propojovacího kabelu dodaného s fotoaparátem. Nepřipojujte fotoaparát prostřednictvím rozbočovače. V opačném případě můžete znemožnit správnou komunikaci mezi programem EU a fotoaparátem.
- Pokud k počítači připojíte více zařízení USB (myš a klávesnici nepočítaje), nemusí fotoaparát komunikovat správně. V takovém případě odpojte od počítače všechna zařízení USB kromě myši a klávesnice.
- Ke stejnému počítači nepřipojujte více než jeden fotoaparát. Dva a více fotoaparátů pravděpodobně nebudou fungovat správně.
- Nepropojujte fotoaparát s počítačem, zatímco provádíte "propojené fotografování" pomocí bezdrátového přenašeče dat řady WFT (prodává se samostatně). Fotoaparát nemusí pracovat normálně.
- Fotoaparát nemůže komunikovat s programem EU, pokud není baterie fotoaparátu dostatečně nabitá. Nahraďte ji zcela nabitou baterií nebo použijte sadu napájecího adaptéru (AC) dodanou s fotoaparátem. Počítač napájení fotoaparátu prostřednictvím propojovacího kabelu nezajišťuje.

Stručný obsah

Stahování snímků

Nastavení fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Rejstřík



Došlo k přerušení komunikace mezi programem EU a fotoaparátem

- Jestliže funkci automatického vypnutí napájení nastavíte na možnost [ON/ZAP], vypne tato funkce automaticky fotoaparát a znemožní komunikaci s programem EU. Zrušte zaškrtnutí políčka [Auto power off/Automatické vypnutí] v předvolbách (okno [Basic Settings/ Základní nastavení]) (str. 81) nebo nastavte pro funkci automatického vypnutí napájení na fotoaparátu možnost [OFF/VYP].
- Jestliže během propojení fotoaparátu a počítače neprovedete žádnou operaci, může se v závislosti na systému počítače zobrazit na obrazovce zpráva s dotazem, zda chcete pokračovat v komunikaci s fotoaparátem. Pokud po zobrazení zprávy neprovedete žádnou akci, dojde k přerušení komunikace s fotoaparátem a ukončení programu EU. V takovém případě přepněte vypínač napájení fotoaparátu do polohy < OFF >, pak znovu do polohy < ON > a spusťte program EU.
- Během připojení fotoaparátu nepřepínejte počítač do režimu spánku. Jestliže počítač přejde do režimu spánku, neodpojujte během něj nikdy propojovací kabel. Vždy počítač přepněte z režimu spánku do provozního režimu a mezitím ponechejte fotoaparát připojený. V závislosti na typu počítače by odpojení propojovacího kabelu při režimu spánku počítače mohlo znemožnit správný přechod z tohoto režimu. Další informace o režimu spánku získáte v uživatelské příručce k počítači.

Jiný blesk než Canon nevydá záblesk při dálkovém fotografování s živým náhledem

 Pokud je při dálkovém fotografování s živým náhledem k fotoaparátu připevněn jiný blesk než Canon, nastavte položku [Tiché focení] ve fotoaparátu na hodnotu [Zakázat].

Snímky vyfotografované na dálku pomocí programu EU se nezobrazí v programu DPP

 V programu Digital Photo Professional vyberte nabídku [Tools/ Nástroje]
 [Sync folder with EOS Utility/Synchronizace složky s programem EOS Utility].





Funkce Monitor Folder (Složka monitorování) (funkce pro použití s bezdrátovým přenašečem dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II, WFT-E5, WFT-E6 nebo WFT-E7)

Jedná se o funkci umožňující kontrolovat snímky prostřednictvím programu Digital Photo Professional (dále jen DPP) v reálném čase pomocí bezdrátového přenašeče dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II, WFT-E5, WFT-E6 nebo WFT-E7 (prodává se samostatně).

Pokyny pro nastavení bezdrátového přenašeče dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II, WFT-E5, WFT-E6 nebo WFT-E7 naleznete v návodu k použití dodaném s příslušným výrobkem.

Klikněte na položku [Monitor Folder/Složka monitorování].



→ Zobrazí se dialogové okno [Monitor Folder/Složka monitorování].

Klikněte na tlačítko [Browse/Procházet] a zadejte
 cílovou složku vyfotografovaných snímků.



V kroku 2 a 3 nelze zadat stejné složky.

V předvolbách (okno [Linked Software/Propojený software]) můžete změnit software, jenž se spustí v kroku 5, z programu DPP na program ImageBrowser EX nebo jiný software (str. 84).

Funkce pro použití s příslušenstvím

Pokud máte k dispozici bezdrátový přenašeč dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II nebo WFT-E5 (prodává se samostatně), můžete spustit software právě uvedeného příslušenství z programu EU. Navíc můžete rovněž spustit Picture Style Editor (software pro vytváření souborů stylů Picture Style).

Podrobnosti o používání každého softwaru získáte v návodu k použití pro daný software. Informace o souborech stylů Picture Style najdete na str. 19.

Připojte fotoaparát k počítači a spustťe program EU (str. 5).

Klikněte na kartu [Accessories/Příslušenství].



→Zobrazí se karta [Accessories/Příslušenství].





Odkazy

Rejstřík

Struktura složek a názvy souborů na paměťové kartě 🗕

Snímky vyfotografované přímo fotoaparátem jsou uloženy do složky [DCIM] paměťové karty s následující strukturou složek a názvy souborů. Při kopírování snímků do počítače pomocí čtečky karet je vhodné znát následující informace.



Specifický znakový řetězec fotoaparátu nastavený v době expedice z výroby nebo zadaný ve fotoaparátu je v názvu souboru uveden jako znaky "****".

 Znaky "YYYY" v názvech souborů představují číslo v rozmezí 0001 až 9 999.

 Obsahuje soubory umožňující fotoaparátu provádět správu snímků ve složce [DCIM] a souborů se záznamy GPS.

 Znaky "xxx" v názvech složek představují číslo v rozmezí 100 až 999.

EOSMISC

- U fotoaparátů řady 1D je struktura složek karet CF i SD stejná.
- Jakmile ve fotoaparátu zadáte nastavení DPOF, vytvoří se složka [MISC]. Soubory pro správu nastavení DPOF a soubory se záznamy GPS se ukládají do složky [MISC].
- Při registraci hudby na pozadí u modelů
 6D 700D
 100D 650D 600D M se vytvoří složka MUSIC pro registraci hudebních souborů a do ní se uloží soubory formátu WAV.
- Soubor miniatury je soubor uložený pod stejným názvem jako film a obsahující informace o pořízení filmu. Vytváří se společně se souborem filmu při snímání filmu pomocí fotoaparátu
 - 1D Mk IV 5D Mk II 7D 550D nebo 500D
- Při přehrávání filmu pořízeného pomocí modelu 1D Mk IV
 5D Mk II 7D 550D nebo 500D ve fotoaparátu jsou vyžadovány soubor filmu i soubor miniatury.

Po zadání barevného prostoru Adobe RGB se k názvům souborů snímků vyfotografovaných fotoaparátem připojí jako první znak podtržítko "_".

Odinstalace softwaru

- Před zahájením odinstalace softwaru ukončete všechny používané programy a aplikace.
- Chcete-li software odinstalovat, přihlaste se k účtu, který byl použit při instalaci.
- Po přesunutí složek a softwaru, které mají být odstraněny, do složky Trash (Koš) vyberte následující položky: nabídka [Finder/Vyhledávač]
 možnost [Empty Trash/Vysypat koš] a vyprázdněte složku Trash (Koš). Software lze přeinstalovat až po vyprázdnění složky Trash (Koš).



Otevřete složku [Canon Utilities/Programy Canon].



- Přetáhněte složku [EOS Utility] do složky Trash (Koš).
- Vyberte nabídku [Finder/Vyhledávač] na ploše ▶ vyberte možnost [Empty Trash/Vysypat koš].
 - → Program EU je odinstalován.
 - Restartujte počítač.



Úvod

Stručný

obsah

Stahování

snímků

Nastavení

fotoaparátu

Dálkové fotografování

Předvolby

Odkazy

Pokud byla data odstraněna do složky Trash (Koš) a tato složka byla následně vyprázdněna, nelze již data obnovit. Při odstraňování dat proto postupujte obzvlášť opatrně.

Zajištění konektoru připojeného k fotoaparátu



Upevněte konektor k fotoaparátu pomocí ochranného úchytu kabelu, aby nedošlo k jeho odpojení během dálkového fotografování.

1D X 1D C

Otevřete kryt a připojte malou zástrčku kabelu do konektoru <A/V OUT / DIGITAL> fotoaparátu.



- Zkontrolujte směr značky < > na zástrčce a poté zástrčku zasuňte.
- Připevněte ochranný úchyt kabelu postupným provedením kroků (1) a (2).



Ochranný úchyt kabelu

Ochranný úchyt kabelu je připevněn.



Vyjměte ochranný úchyt kabelu postupným provedením kroků (1) a (2).



Úvod
Stručný obsah
Stahování sní <mark>m</mark> ků
Nastavení fotoaparátu
Dálkové fotografování
Předvolby
Odkazy
Rejstřík

1D Mk IV

Otevřete kryty.



Prostrčte malý konektor kabelu ochranným úchytem kabelu a poté jej vtáhněte do úchytu ve směru označeném šipkou.



Ochranný úchyt kabelu

 Zkontrolujte směr značky <

 h > na konektoru a vtáhněte konektor do úchytu.

 Konektor v poloze z kroku 2 připojte do konektoru
<A/V OUT / DIGITAL> fotoaparátu.

Připevněte ochranný úchyt kabelu upevňovacím



4

 Konektor <A/V OUT / DIGITAL>







1Ds Mk III 1D Mk III

Sejměte krytku.



Připevněte krytku na upevňovací šroub.



Připojte malý konektor kabelu ke konektoru < -↔ > fotoaparátu.



Nasaďte ochranný úchyt kabelu a zajistěte jej upevňovacím šroubem.







Seznam funkcí hlavního okna



Karta Control Camera (Ovládat fotoaparát)



Níže uvedené okno se zobrazí, pokud je připojen model 6D



Karta Accessories (Příslušenství)



 Po kliknutí na kartu [Accessories/Příslušenství] můžete z programu EU spustit software pro příslušenství, jako je bezdrátový přenašeč dat WFT-E2, WFT-E2 II, WFT-E3, WFT-E4, WFT-E4 II nebo WFT-E5 (prodává se samostatně), a Picture Style Editor (software pro vytváření souborů stylů Picture Style) (str. 89).





Seznam funkcí okna prohlížení (str. 7)



však nezobrazí. V programu EU také nelze nastavit hodnocení.

Seznam funkcí okna pro registraci dat opravy aberace objektivu a periferního osvětlení (str. 24)



Počet objektivů zaregistrovaných ve fotoaparátu/počet objektivů, které lze zaregistrovat

Názvy objektivů zobrazené v okně [Register lens aberration correction data/ Registrovat data opravy aberace objektivu] nebo okně [Register peripheral illumination correction data/Registrovat data opravy periferního osvětlení] mohou být částečně zkrácené v závislosti na typu objektivu.



Seznam funkcí okna pro fotografování

Zobrazené položky se liší podle modelu a nastavení připojeného fotoaparátu.

Vysvětlení pro *¹ až *¹¹ najdete na další stránce.



^{*1} Při použití baterie je zobrazena úroveň jejího nabití.

Zo	obrazí se	e pouze u	modelů (1D X	1D C	1	D Mk IV	5	D Mk III		6D	
	7D	60D	700D	100D	650D		600D		550D)(1100D].

Objeví se po dokončení nabíjení blesku a přesunutí kurzoru na tlačítko spouště.

- *³ Zčervená, pokud bylo fotografování neúspěšné nebo není možné. Rovněž bliká během odpočítávání času při fotografování se samospouští.
- *⁴ Při každém kliknutí na toto tlačítko se vyfotografovaný snímek otočí o 90 stupňů. Chcete-li zpřístupnit tuto funkci, zaškrtněte v předvolbách (okno [Remote Shooting/Dálkové fotografování]) políčko [Rotate image/Otočit snímek] (str. 83).
- *⁵ Pokud je u modelů 1D X 1D C 1D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 700D 100D 650D 600D

550D 500D 1100D nastaveno tlačítko pro výběr režimů

AF/MF do polohy [AF], provedou se po přesunutí kurzoru na tlačítko spouště automatické zaostření a automatické nastavení expozice.

*6 Zobrazí se pouze u modelů 1D X 1D C 1D Mk IV 5D Mk III
 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 700D 100D
 650D 600D 550D 500D 1100D . Přestože je nastavena

hodnota [MF], zobrazí se v informacích o vyfotografovaném snímku možnost "AF". Nastavením režimu fotografování < A-DEP > se toto tlačítko deaktivuje.

- *7 Po kliknutí na clonu, zatímco budete držet klávesu <control>, můžete snížit clonové číslo stisknutím klávesy <O> na klávesnici nebo je zvýšit stisknutím klávesy <C>.
- ^{*8} Můžete zvolit, zda se vyfotografované snímky uloží pouze do počítače nebo do počítače i na paměťovou kartu ve fotoaparátu. V režimu filmu se pořízené filmy uloží pouze na paměťovou kartu fotoaparátu.
- ⁹ Zobrazí se pouze u modelů <u>5D Mk III</u> <u>6D</u> <u>7D</u> <u>60D</u> 700D <u>100D</u> <u>650D</u> <u>600D</u> <u>550D</u> <u>1100D</u>
- *¹⁰ Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem pomocí modelu
 5D Mk III
 6D nebo při fotografování pomocí funkce
 [HDR Backlight Control/Ovládání HDR podsvětlení] na modelu
 700D
 100D se ikona zobrazí jako [HDR]. Je-li pro modely
 - 6D 700D 100D 650D nastavena možnost [Multi Shot
 - Noise Reduction/Potlačení šumu u více snímků], zobrazí se ikona [
- *11 1D X 1D C 5D Mk III U modelů můžete nastavit uživatelský režim snímání C1, C2 a C3. U modelu 6D můžete nastavit uživatelský režim snímání C1 a C2.

Úvod Úroveň expozice/Úroveň AEB Zobrazení se změní následujícím způsobem po dvojím kliknutí na položku Úroveň expozice/Úroveň AEB. Stručný obsah Úprava úrovně expozice Nejjasnější expozice Neitmavší expozice Stahování Zvýšení jasu o snímků Snížení jasu o 1 úroveň 1 úroveň Nastavení fotoaparátu +[4 +1114 41110 [416] Dálkové fotografování Zúžení rozsahu Rozšíření rozsahu – nastavení o nastavení o 1 úroveň Předvolby 1 úroveň Maximální rozsah nastavení Rozsah nastavení 0 1D C 1D Mk IV 5D Mk III 1D X 6D Odkazy Nastavení úrovně Pokud nastavení pro automatický braketing automatického expozice (AEB) přesahuje zobrazitelný braketingu expozice rozsah, zobrazí se značky [4], [1], které signalizují, že ukazatele braketingu jsou mimo Rejstřík zobrazenou stupnici. Následující vzhled displeje odpovídá nastavení možnosti [2 shots/2 snímky] pro fotografování v režimu automatického braketingu expozice pomocí



5D Mk III

6D

1D C

modelu 1D X





*1 Zobrazené okno se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu a blesku.

*2 Zobrazené údaje se liší v závislosti na nasťaveních. Podrobnější informace o nastaveních naleznete také v návodu k použití dodaném s bleskem Speedlite řady EX nebo s fotoaparátem.



naleznete také v návodu k použití dodaném s bleskem Speedlite řady EX nebo s fotoaparátem.

Seznam funkcí okna Okno dálkového režimu živého náhledu – karta Živý náhled (str. 31) —



Seznam funkcí okna Okno dálkového režimu živého náhledu – karta Úprava kompozice (str. 51) —





Seznam funkcí okna Zobrazení lupy (str. 39)



zaostřování při prohlížení záběru na displeji LCD fotoaparátu. Kliknutím na tlačítko [] přepnete na kvalitu vhodnou pro zaostřování při prohlížení záběru v počítači.

Seznam funkcí okna Zkušební fotografování (str. 45)



Rejstřík

Automatické zaostření (pomocí automatického zaostřování) (Dálkové fotografování s živým náhledem)	40
B Basic Settings (Základní nastavení) (Předvolby)	81
D Dálkové fotografování s živým náhledem Dlouhé expozice (Bulb)	31 69
F	
Flash control menu (Nabídka ovládání blesku) (Okno pro fotografování) Fotografování pomocí časovače	71 68
Fotografování pomocí fotoaparátu	56
Fotografování s bleskem	70
Fotografování v intervalu pomocí časovače	68
Funkce okna Remote Live View window (Okno dalkoveho rezimu	20
Ziveno naniedu)	39
Automaticke zaostrem (pomoci automatickeno zaostrovani)	40
Ruční zaostření	39
Úprava zarovnání fotoaparátu ve svislém směru	47
Úprava zarovnání fotoaparátu ve vodorovném směru	47
Vyvážení bílé pro fotografování s bleskem	45
Zaostření v režimu Face Detection Live Mode (Živý režim detekce tváře)	43
Zaostření v režimu Live Mode (Živý režim)	42
Zaostření v režimu Quick Mode (Rychlý režim)	40
Změna poměru stran	48
Změna vyvážení bílé v okně Remote Live View window (Okno	
dálkového režimu živého náhledu)	45
Funkce pro použití s bezdrátovým přenašečem dat WFT-E2, WFT-E2 II,	
WF1-E3, WF1-E4, WF1-E4 II, WF1-E5, WF1-E6 nebo WF1-E7	88
Funkce prekryvneho zobrazeni (Dalkove fotografování s živým	- 4
naniedem)	51
н	
Hlavní okno	94

Μ My Menu (Uživatelská nabídka) (Okno pro fotografování) 27 Ν Stahování Nastavení iména vlastníka fotoaparátu 13 Nastavení fotoaparátu Nastavení oznámení o autorských právech pro snímek...... 13 Nastavení Remote Shooting (Dálkové fotografování) (Předvolby)...... 83 Dálkové Nastavení stvlů Picture Style...... 17 fotografování 0 Předvolby Okno My Menu Settings (Nastavení uživatelské nabídky) 27, 98 Odkazy Set-up menu (Nabídka nastavení) 14 Rejstřík Shooting menu (Nabídka fotografování) 16 Okno Register Lens Aberration Correction Data (Registrovat data opravy aberace objektivu)/Register Peripheral Illumination Correction Data (Registrovat data opravy periferního osvětlení).... 25, 97 Okno Remote Live View window (Okno dálkového režimu živého Okno Test Shooting (Zkušební fotografování)...... 45, 106

(Dálkové fotografování s živým náhledem) 44

Ověření hloubky ostrosti a expozice

Úvod

Stručný

obsah

snímků

Ρ

Podporovaný fotoaparát	
Použití fotoaparátu ke stažení snímků do počítače	10
Použití osobního vyvážení bílé	22
Použití souborů stylu Picture Style	19
Požadavky na systém	
Připojení fotoaparátu k počítači	(

R

Registrace dat opravy aberace objektivu/opravy periferního	
osvětlení pro objektiv	24
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu fotoaparátu	75
Ruční zaostření (Dálkové fotografování s živým náhledem)	39

S

Set-up menu (Nabídka nastavení) (Okno pro fotografování) 1	14
Shooting menu (Nabídka fotografování) (Okno pro fotografování) 1	16
Spuštění programu EOS Utility	6
Stahování snímků pomocí čtečky karet 1	10
Stahování všech snímků v jedné operaci	6
Stahování vybraných snímků	7
Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS z fotoaparátu	9
Struktura složek a názvy souborů) 0
Struktura složek a názvy souborů na paměťové kartě 9	}0

Т

Time Settings (Nastavení času) (Předvolby) 84	4
---	---

U

Ú

Úprava stylů Picture Style pomocí funkce dálkového živého náhledu 7	4
Úprava vyvážení bílé 2	3
Úprava zarovnání fotoaparátu ve svislém směru	
(Dálkové fotografování s živým náhledem) 4	7
Úprava zarovnání fotoaparátu ve vodorovném směru	
(Dálkové fotografování s živým náhledem) 4	7

۷

Vyvážení bílé pro fotografování s bleskem (Dálkové fotografování	
s živým náhledem)	45

Ζ

Zadání předvoleb81	
Basic Settings (Základní nastavení)81	
Nastavení Destination Folder (Cílová složka)	
Nastavení Download Images (Stáhnout snímky)	
Nastavení File Name (Název souboru)	
Nastavení Linked Software (Propojený software)	
Nastavení Remote Shooting (Dálkové fotografování)	
Time Settings (Nastavení času)	
Zaostření pomocí automatického zaostřování 40	
Zaostření v režimu Face Detection Live Mode (Živý režim detekce tváře)	
(Dálkové fotografování s živým náhledem)	
Zaostření v režimu Live Mode (Živý režim)	
(Dálkové fotografování s živým náhledem) 42	
Zaostření v režimu Quick Mode (Rychlý režim)	
(Dálkové fotografování s živým náhledem)	
Záznam filmů	
Změna poměru stran (Dálkové fotografování s živým náhledem) 48	
Změna vyvážení bílé v okně Remote Live View window (Okno dálkového	
režimu živého náhledu) (Dálkové fotografování s živým náhledem)	

O tomto návodu k použití

- Obsah tohoto návodu k použití je bez povolení zakázáno reprodukovat jako celek i částečně.
- Společnost Canon může bez upozornění změnit technické údaje softwaru i obsah tohoto návodu k použití.
- Obrazovky softwaru a zobrazení vytištěné v tomto návodu k použití se mohou od vlastního softwaru poněkud lišit.
- Obsah tohoto návodu k použití byl pečlivě zkontrolován. Pokud si však všimnete jakýchkoli chyb nebo opomenutí, obraťte se na servisní středisko společnosti Canon.
- Vezměte v úvahu, že bez ohledu na výše uvedené skutečnosti společnost Canon neodpovídá za výsledek provozu softwaru.

Ochranné známky

- Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
- Ostatní názvy a produkty nezmíněné výše mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných společností.

	Úvod
31	
31	Stručný
31	obsah
32	
32	
34	Stahování
33	SNIMKU
34	
40	
	fotoaparátu
43	Totouparata
10	
+2	Dálkové
10	fotografování
+0	
)/ 40	
+Q	Předvolbv
15	,,
+D	
	Odkazy
	Reistřík

