

**SAMSUNG**

# D3 Station

## MANUAL PENGGUNA

Pemacu Keras Luaran

D3 Station

# Permulaan

## Mengenai Manual Ini

Produk anda disertakan dengan panduan permulaan ringkas dan manual pengguna.

Dengan mengikuti arahan dan langkah-langkah keselamatan manual ini akan memastikan penggunaan Pemacu Keras Luaran D3 Station anda yang lebih mudah dan lebih menyeronokan.

## Panduan Permulaan Ringkas

Panduan permulaan diberikan dengan pembelian Pemacu Keras Luaran D3 Station.

Panduan permulaan ringkas menerangkan komponen produk dan memberikan arahan mudah mengenai cara untuk memasang produk.

## Manual Pengguna

Manual Pengguna mengandungi maklumat terperinci mengenai ciri dan arahan menggunakan D3 Station anda Pemacu Keras Luaran.

## Menggunakan Manual ini

Baca dengan teliti dan fahami bahagian “Langkah Pengendalian” sebelum menggunakan produk.

Kegagalan untuk mengikuti semua arahan seperti yang digariskan dalam bahagian Langkah Pengendalian boleh menyebabkan kerosakan terhadap anda atau Pemacu Keras Luaran D3 Station.

- Rujuk kepada bahagian Pencarisilapan dahulu jika anda mengalami masalah dengan produk.

## Panduan Ikon


Ikon		Makna
	<b>Langkah Keselamatan</b>	Ini perlu dibaca dengan menyeluruh sebelum menggunakan sebarang fungsi.
	<b>Berhati-hati</b>	Ini mengandungi maklumat yang perlu diketahui mengenai fungsi. Pengguna perlu berhati-hati.
	<b>Nota</b>	Ini mengandungi maklumat berguna mengenai fungsi.

Perisian dan manual pengguna tersedia untuk dimuat turun di laman web Pemacu Keras Samsung ([samsunghdd.seagate.com](http://samsunghdd.seagate.com)). Kandungan Manual Pengguna aini boleh berubah tanpa sebarang notis terlebih dahulu untuk tujuan peningkatan produk.

# Langkah Pengendalian

Maklumat berikut bertujuan untuk memastikan keselamatan pengguna dan mengelakkan kerosakan terhadap harta pengguna. Baca dengan teliti maklumat yang diberikan dan gunakan produk anda dengan betul.

## Berkaitan Pemasangan



**Gunakan produk pada permukaan rata.**



**Jangan duduk di atas produk dan jangan letakkan objek berat di pada produk.**

Bekas atau penyambung produk boleh rosak dan boleh menyebabkan kerosakan.

## Penggunaan Kabel Data




### Kabel data terpiawai

Ini mungkin meningkatkan operasi yang salah dan boleh menyebabkan malfungsi.



**Jangan bengkokkan dengan keras kabel data dan jangan letakkan objek berat pada kabel data.**

Jika kabel data rosak, ia boleh menyebabkan malfungsi.




### Jangan cabut keluar palam kabel data dengan menarik kabel dengan kuat.

Ini boleh merosakkan penyambung pada produk dan boleh menyebabkan masalah dengan produk.




## Kejutan

Pemacu luaran adalah sangat mudah alih dan anda boleh terjatuhkannya dengan mudah. Berhati-hati untuk tidak jatuhkan dan tersadung produk semasa membawa pemacu luaran. Jika anda mengenakan impak terhadap pemacu luaran, ia mungkin menyebabkan sektor rosak pada cakera. Sektor rosak boleh menyebabkan pelbagai dan kemungkinan ralat baca/tulis.




## Kelembapan

Jika anda menggunakan produk di tempat yang terdedah terhadap kelembapan, ia memberikan bahaya kejutan elektrik. Selain daripada itu, pendedahan berpanjangan terhadap kelembapan boleh mengakis pelbagai bahagian dan komponen.




## Magnet

Objek bermagnet boleh menyebabkan pelbagai jenis kerosakan pada HDD, termasuk kerosakan data. Pastikan magnet dan objek bermagnet jauh daripada pemacu luaran.



## Menanggal dan Membuang Label


Untuk membaiki, sila kunjungi pusat khidmat pelanggan yang ditetapkan (Samsung). Menanggal, membaiki atau memasang semula produk dan menanggalkan label tanpa kebenaran akan menyebabkan kehilangan waranti anda.



## Sentiasa Sandarkan Data Penting anda

Pengeluar pemacu luaran tidak memberi jaminan terhadap data yang disimpan di dalam pemacu luaran dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan mental atau bahan yang berlaku semasa pemulihan data.

- Sandaran : Menyimpan yang asal dan satu salinan pada dua atau lebih media storan terpisah dan boleh capai.



## Kerap Mengimbas Virus

Imbas peranti bagi virus dan lindungi pemacu luaran daripada serangan virus dengan kerap.




## Membersihkan produk

Jangan guna cecair pembersih atau bahan kimia yang seumpamanya.

Jangan semburkan pembersih secara terus pada produk.

Ia mungkin menyebabkan perubahan warna dan pereputan pada produk.



## Berkaitan Penjagaan

Pastikan bekas dan aksesori jauh dari capaian kanak-kanak. Ia mungkin akan menyebabkan kecederaan dan masalah.

**1MB=1,000,000ait / 1GB=1,000,000,000bait / 1TB=1,000,000,000,000bait**

Kapasiti storan mungkin berbeza bergantung kepada kaedah memformat pemacu, susunan pemetakan, dan jenis sistem yang digunakan.

# Jadual Kandungan

<b>Baca Saya Dahulu</b>	2	Mengenai Manual Ini
	2	Panduan Pemasangan Pantas
	2	Manual Pengguna
	2	Menggunakan Manual ini
	2	Panduan Ikon
<b>Langkah Pengendalian</b>	3	Berkaitan Pemasangan
	3	Penggunaan Kabel Data
	3	Kejutan
	3	Kelembapan
	4	Magnet
	4	Menanggal dan Membuang Label
	4	Sentiasa Sandarkan Data Penting anda
	4	Kerap Mengimbas Virus
	4	Membersihkan produk
	4	Berkaitan Penjagaan
<b>Pengenalan</b>	6	Pengenalan
<b>Spesifikasi</b>	7	D3 Station
<b>Sambungkan D3 Station anda</b>	8	Pemasangan
	9	Windows
	10	Macintosh
<b>Gunakan D3 Station anda</b>	11	Menyalin / Memindah Fail
	11	Kaedah Cakera Mudah Alih
	13	Alih Keluar D3 Station anda dengan selamat
	13	Untuk Windows
	14	Untuk Macintosh
<b>Perisian D3 Station</b>	15	Perisian Samsung Drive Manager
	15	Perisian Samsung Drive Manager
	17	Menggunakan Samsung Drive Manager
<b>Menyelesai masalah</b>	19	SOALAN LAZIM
<b>Lampiran</b>	20	Menyekat dan Mengubah Jenis Sistem Fail
	20	Format semula kepada FAT32
	20	Format semula kepada NTFS
	20	Format di dalam Macintosh
	21	Sijil Produk
	21	FCC

# Pengenalan

Pemacu Keras Luaran D3 Station anda adalah pemacu keras luaran prestasi tinggi yang menyokong USB 2.0 dan USB 3.0. Berbeza dengan pemacu cakera komputer meja konvensional, D3 Station External Hard Drive memungkinkan anda untuk menambah muatan storan yang lebih besar dengan serta-merta untuk sistem anda tanpa perlu menanggalkan komputer.

Ini bermaksud bahawa D3 Station External Hard Drive anda datang dengan disekat dan diformat sepenuhnya untuk penggunaan anda dan anda boleh serta-merta akses ke pemacu dengan hanya menyumbatkan ia kepada komputer anda melalui port USB.

D3 Station didatangkan dengan Pengurus Pemacu Samsung yang merupakan perisian pengurusan bersepadu berdasarkan Windows yang membolehkan penggunaan selesa Pemacu Keras Luaran. Pengurus Pemacu Samsung menyokong pelbagai fungsi termasuklah sandaran automatik, keselamatan fail / folder, kunci pemacu, diagnostik pemacu, persediaan pemetakan dan tetapan kuasa.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G  
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


# Spesifikasi (D3 Station)

Kategori	D3 Station
Antaramuka	Kelajuan Super USB 3.0
Kadar Pindah	5 Gbps Maks
Sistem Pengendalian	Windows XP / Vista / 7 / 8 Mac OS X 10.4.8 atau kemudian
Kapasiti Cakera Keras	2TB / 3TB
Dimensi (W x H x L)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Sistem Format	NTFS


## Keperluan Sistem

- PC : Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh Mac OS X 10.4.8 atau kemudian
- Tingkatkan sistem operasi anda kepada versi yang terkini untuk menikmati pencapaian yang lebih bagus dan boleh diharap.

## Komponen




D3 Station



USB 3.0-Cable




Panduan Permulaan Ringkas



Power Adapter


※ Apabila anda membeli D3 Station External Hard Drive, pastikan semua komponen telah dimasukkan ke dalam pakej produk.

## Gambaran Keseluruhan



### Keterangan LED

- 1) Status Sedia : Cahaya LED yang stabil
- 2) Baca / Tulis sedang Berjalan : LED berkelip




- > Untuk menggunakan the Hard Drive pada kelajuan Maksimumnya, anda memerlukan sebuah PC atau Kad Hos yang menyokong antara muka USB 3.0.

# Cara Penyambungan untuk D3 Station


## Pemasangan

Pastikan bahawa komputer memenuhi spesifikasi minimum sistem seperti yang digariskan dalam Keperluan-Keperluan Sistem. Sambungkan kabel USB ke desktop / komputer riba seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 3 dan 4:

- **Rajah 3.** Sambungan ke Komputer Meja



- **Rajah 4.** Sambungan ke Komputer Riba



- Untuk menggunakan the Hard Drive pada kelajuan Maksimumnya, anda memerlukan sebuah PC atau Kad Hos yang menyokong antara muka USB 3.0.

## Windows


Apabila anda menghubungkan D3 Station External Hard Drive ke komputer, satu ikon kecil akan muncul dalam dulang sistem pada penjuru bawah kanan skrin.

- **Rajah 5.** Dulang Sistem menunjukkan satu peranti luaran



Sistem pengendalian akan mengenalpasti dan mempamerkan pamacu "Samsung" di bawah "My Computer".

- **Rajah 6.** Dalam Windows Explorer, anda akan lihat satu pamacu Samsung yang baru.



Anda sekarang telah sedia untuk menggunakan Samsung D3 Station External Hard Drive.

## Macintosh


Sambungkan D3 Station External Hard Drive ke komputer. Sistem pengendalian Macintosh anda kemudiannya akan menjanakan ikon pemacu SAMSUNG.

- **Rajah 7.** Ikon sambungan HDD Luaran Macintosh



Folder berikut akan muncul selepas klik pada ikon SAMSUNG

- **Rajah 8.** Folder Macintosh



**!** Anda sekarang telah sedia untuk menggunakan Samsung D3 Station External Hard Drive.  
(Perisian termasuk dengan D3 Station External Hard Drive anda tidak menyokong persekitaran pengendalian Mac.)

**!** Samsung menyediakan NTFS for Mac Driver yang boleh digunakan untuk menulis data pada format NTFS untuk peranti External Hard Drives pada Mac OS. NTFS for Mac Driver boleh dimuat turun daripada laman web Samsung. (<http://samsunghdd.seagate.com>)

# Gunakan D3 Station anda

## Menyalin / Memindah Fail

Kini anda telah berjaya memasang D3 Station External Hard Drive anda yang baru, salinan atau pindahan fail atau keseluruhan folder daripada D3 Station baru anda ke komputer anda dan sebaliknya.

**!** Adalah sangat penting untuk memahami perbezaan di antara Salin dan Pindah.  
Salin : melakukan penduaan fail atau folder dan menyimpannya supaya anda memiliki dua salinan.

Pindah mengambil fail atau folder dari satu lokasi dan meletakkannya di tempat yang lain.

**APABILA ANDA MEMINDAHKAN FAIL ATAU FOLDER, ANDA TIDAK LAGI MEMILIKI SALINAN SANDARAN.**

Salin dan tampil fail dari komputer ke D3 Station External Hard Drive (Kaedah Cakera Mudah Alih)


## Menyalin / Memindah Fail

Untuk tujuan bagi buku panduan ini, kita akan membuat satu salinan fail Temp pada pacuan C komputer anda dan salin ia ke D3 Station External Hard Drive

Dari Windows Desktop klik:

Mula (Start) → Aturcara (Programs) → Aksesori (Accessories) → Windows Explorer


- **Rajah 9.** Pergi ke Windows Explorer



Dari Windows Explorer, anda akan lihat pelbagai huruf pemacu; A, C, pemacu C anda adalah Pemacu Keras tempatan (Local Hard Drive) anda. D3 Station akan kelihatan menjadi pemacu E tetapi, ia boleh menjadi sebarang huruf pemacu. Untuk tujuan buku panduan ini, kita akan menganggap D3 Station adalah pemacu E. Seperti biasa, untuk berlatih menyalin fail dan folder, kita akan menyalin folder Temp ke dalam D3 Station.


Dari skrin Windows Explorer:  
 Klik Cakera Tempatan C (Local Disk C)  
 Dari sebelah kanan anak tetingkap:  
 Klik-kanan folder Temp → Klik Salin

- Rajah 10. Apabila anda Klik-Kanan pada fail atau folder, anda akan menerima menu lain.



Sekarang, kita akan salin folder Temp dari pemacu Tempatan C, ke pemacu Samsung E. Dari kiri anak tetingkap di Windows Explorer : Klik Kanan Samsung E → Klik Tampal (Paste)

- Rajah 11. Dengan menggunakan Klik-Kanan sekali lagi, kita boleh tampal fail Temp ke dalam pemacu D3 Station.



**!** NOTA : Memutuskan sambungan kabel USB semasa pindahan fail sedang dijalankan boleh merosakkan komputer anda dan / atau D3 Station External Hard Drive Jika anda perlu untuk memutuskan sambungan kabel USB, tunggu proses pemindahan siap dahulu dan putuskan menggunakan pilihan "Alih Keluar Perkakas Dengan Selamat" (Safely Remove Hardware)

# Alih Keluar D3 Station anda dengan selamat

## Untuk Windows

Klik kanan pada anak panah ikon dari dulang sistem pada penjuru bawah kanan skrin anda.

- **Rajah 12.** Bar tugas terletak pada dasar kanan skrin.



Klik "Keluarkan Perkakasan Dengan Selamat."

- **Rajah 13.** Gesaan 'Safely Remove Hardware' akan menyenaraikan setiap peranti yang terdapat pada sistem anda.



Klik "USB Mass Storage Device".

- **Rajah 14.** Penggesa ini akan menyenaraikan kesemua Peranti Storan Am seperti Pacuan Keras Tempatan anda dan pacuan Keras D3 Station anda.



Apabila anda melihat mesej "Safely Remove Hardware", anda boleh alih keluar peranti dengan selamat daripada sistem.

 Gunakan butang Keluarkan Dengan Selamat Samsung Drive Manager untuk mengeluarkan pemacu keras luaran anda dengan selamat.



[Butang Safely Remove (Tanggalkan Dengan Selamat)]

## Untuk Macintosh

Klik ikon pemacu cakera keras luaran dan pilih “Eject “SAMSUNG.””

- **Rajah 15.** Untuk Macintosh klik ikon USB dan memilih Eject “SAMSUNG”



Ini akan memutuskan sambungan pacuan itu dengan selamat. Sekarang sudah selamat untuk menanggalkan pacuan daripada komputer.

! Jangan putuskan kabel USB D3 Station External Hard Drive daripada komputer semasa pindahan fail sedang dijalankan. Mengganggu pindahan fail akan menyebabkan kerosakan data dan/atau kerosakan D3 Station External Hard Drive anda.

# Perisian D3 Station

## Perisian Samsung Drive Manager

Samsung Drive Manager adalah perisian yang dikelompokkan untuk Windows yang disediakan untuk kemudahan Pemacu Keras Luaran anda. Samsung Drive Manager terdiri daripada Samsung AutoBackup (Sandaran Auto Samsung) (penyelesaian sandaran peribadi), Samsung SecretZone™; (Penyelesaian perlindungan data peribadi), Samsung Secure Manager (penyelesaian pengurusan cakera keras selamat) dan alat pengurusan Samsung External Hard Drive (Pemacu Keras Luaran Samsung).

Samsung Drive Manager mesti dipasang pada komputer yang dipasang pada D3 Station untuk beroperasi.

Untuk mendapatkan butiran lanjut, rujuk manual pengguna yang diberikan dengan D3 Station anda.

**!** Pengurus Selamat Samsung tidak boleh digunakan jika cakera keras anda tidak menyokong fungsi keselamatan.


## Perisian Samsung Drive Manager



1. Apabila PC dan Samsung External Hard Drive (Keras Luaran Samsung) disambungkan, skrin pemasangan Samsung Drive Manager dipaparkan secara automatik.

**!** Skrin pemasangan tidak dipaparkan secara automatik pada Windows Vista atau Windows 7 / 8; anda perlu untuk menjalankan Samsung Drive Manager.exe secara manual pada Samsung External Hard Drive.

2. Pilih Jalankan Samsung Drive Manager pada skrin pemasangan, dan klik [OK].




3. Pilih bahasa untuk menjalankan pemasangan dalam.




4. Sebaik sahaja proses persediaan telah sedia, dialog ucapan InstallShield Wizard akan dipaparkan.

5. Klik "Next" (Seterusnya).




6. Dialog akan memaparkan perjanjian lesen pengguna akhir. Baca perjanjiannya dengan teliti. Pilih "Yes" (Ya).




7. Skrin pemilihan folder pemasangan dipaparkan untuk Samsung Drive Manager.

8. Tetapkan folder pemasangan dan klik "Next" (Seterusnya).



9. Pada skrin pemilihan folder atau cara, tetapkan folder atau caranya untuk didaftarkan ikon Samsung Drive Manager dan klik "Next" (Seterusnya).



10. Komputer anda boleh dihidupkan semula selepas atau cara dipasang.

11. Sahkan mula semula sistem (jika perlu) dan klik "Done" (Selesai).

**!** Mulakan semula komputer anda apabila diminta untuk memastikan pelaksanaan biasa Samsung Drive Manager

## Menggunakan Samsung Drive Manager

Pilih Start (Mula) (dari menu mula Windows) → All Programs → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

Tetingkap yang ditunjukkan di bawah dipaparkan apabila atau cara dijalankan



[ Skrin Pengurus Pemacu Samsung ]

Tetingkap utama Samsung Drive Manager menyertakan maklumat pemacu, butang Safely Remove Hardware (Keluarkan Perkakasan Dengan Selamat), Buka butang Secure Hard Disk (Cakera Keras Selamat), butang pelaksanaan atur cara dan butang alatan.



[ Butang Safely Remove (Tanggalkan Dengan Selamat) ]

Klik Safely Remove Hardware untuk menanggalkan cakera keras anda dengan selamat.

**!** Sesetengah model tidak menyokong fungsi ini. Kemudian butang buka kunci muncul dalam warna yang dimalapkan.

Apabila sumber sandaran kerap disandarkan menggunakan Samsung AutoBackup, ia disandarkan sepenuhnya hanya semasa sandaran pertama, dan sandaran masa nyata (pemantauan data sandaran untuk sandaran automatik bagi data yang diubah sahaja) dijalankan seterusnya bagi kemudahan anda.

Samsung SecretZone™ adalah penyelesaian perlindungan maklumat peribadi yang membolehkan anda mewujudkan dan menggunakan cakera yang disulitkan pada Cakera Keras Luaran Samsung. Dengan menggunakan Samsung SecretZone™, anda boleh melindungi maklumat data peribadi yang penting dan sulit dengan selamat dan mudah.

**!** Fungsi ini tidak serasi dengan Cakera Keras Luaran yang tidak menyokong tetapan kuasa.

Rujuk Manual Samsung Drive Manager yang disediakan dengan produk untuk mendapatkan butiran lanjut. Manual Pengguna Samsung Drive Manager boleh juga dimuat turun dari laman web Samsung.

# Panduan penyelesaian masalah

- Periksa sambungan kabel USB.
- Periksa lampu LED pada External Hard Drive.
- Periksa bekalan kuasa ke D3 Station External Hard Drive.
  - Bunyi bising merupakan petanda kekurangan kuasa.
- Sekiranya pemacu tidak dapat dikenalpasti, cuba pasangkannya ke port USB yang berbeza.

## SOALAN LAZIM

### S1. Pemindahan fail terlalu lama.

#### J1. - USB 3.0

Untuk menggunakan the Hard Driver pada kelajuan maksimum, anda memerlukan sebuah PC atau Kad Hos yang menyokong peranti USB3.0 dan kabel USB 3.0.

### S2. Kapasiti storan sebenar bagi D3 Station External Hard Drive berbeza daripada kapasiti yang ditunjukkan pada pek pembungkusan.

J2. Jenis sistem fail yang digunakan pada pemacu, aturan pemetakan, jenis sistem operasi dan pelbagai faktor lain boleh memberi kesan kepada kapasiti storan yang ditunjukkan pada komputer anda.  
(1MB=1,000,000bait dan 1GB=1,000,000,000bait dan 1TB=1,000,000,000,000bait.)

### S3. Saya menyambungkan D3 Station External Hard Drive, dan komputer cuba untuk mengenalpasti peranti, tetapi pemacu tidak dipamerkan di bawah Window Explorer.

J3. D3 Station External Hard Drive diformatkan ke FAT32 secara lalai dan akan bekerja secara biasa apabila anda menyambungkannya ke komputer anda. Tetapi sekiranya pemetakan dipadam atau sistem fail telah diubah kepada jenis yang tidak dikenali oleh Windows, pemacu tidak akan muncul di Windows Explorer. Cuba formatkan pemacu ke FAT32 atau NTFS.  
(Perhatian : Format akan memadamkan semua data yang disimpan dalam pemacu.)

### S4. Saya menggunakan Windows XP dan tidak boleh memformatkan pemacu ke FAT32.

J4. Sistem pengendalian Windows yang mengikut Windows NT mempunyai had pemformatan FAT32 kepada 32GB. Namun, sekiranya anda ingin memformat D3 Station External Hard Drive kepada FAT32, anda hendaklah memuat turun kemudahan format daripada laman web kami.  
(Perhatian : Format akan memadamkan semua data yang disimpan dalam pemacu. Kami mengesyorkan supaya anda membuat data pendua sebelum meneruskannya.)

### S5. Komputer saya tidak boleh restart/reboot dengan betul.

J5. Sekiranya anda mengebut sistem dengan D3 Station External Hard Drive disambungkan ke komputer, berkemungkinan sistem BIOS anda cuba untuk mengebut daripada HDD luaran.  
Tukar turutan but BIOS atau putuskan HDD luaran daripada system dan kemudian cuba but sekali lagi.

### S6. Saya menggunakan Mac, dan saya tidak boleh menyalin fail.

J6. Sekiranya pemacu diformatkan ke NTFS, data yang disimpan dalam pemacu hanya boleh dibaca oleh sistem Mac. Untuk menggunakan pemacu pada sistem pengendalian Mac OS X, gunakan NTFS for Mac Driver atau formatkan semula pemacu anda.

NTFS for Mac Driver : Rujuk kepada halaman 10

Format semula: Rujuk kepada halaman 20

# Lampiran

**!** **AMARAN - PEMETAKAN DAN PEMFORMATAN PEMACU ANDA AKAN MEMADAMKAN SEMUA FAIL SECARA KEKAL PADA PEMACU. JANGAN CUBA MELAKUKANINI MELAINKAN SEMUA FAIL ANDA TELAH DIBUAT SANDARAN DAN SEMAK KEBOLEHPERCAYAAN DAN KEBOLEHBACAAN. SOALAN LAZIM**

## Menyesekat dan Mengubah Jenis Sistem Fail

Adalah mungkin untuk memetakkan Pemacu Keras Luaran Siri D3 Station anda dan mengubah jenis sistem fail.

- Format semula kepada FAT32
- Format semula kepada NTFS
- Format semula kepada Macintosh

### Format semula kepada FAT32

- Format semula pemacu keras luaran anda sebagai FAT32 menggunakan Kemudahan Format Samsung atau Pengurus Pemacu Samsung.
- Kemudahan Format Samsung : log masuk ke [samsunghdd.seagate.com](http://samsunghdd.seagate.com)
- Pengurus Pemacu Samsung : Rujuk kepada halaman 17.

### Format semula kepada NTFS

Ikuti pemformatan yang diterangkan kepada NTFS dalam Windows XP:

- Sambungkan D3 Station External Hard Drive ke komputer.
- Klik "Mula" daripada bahagian sudut kiri bawah skrin anda.
- Klik kanan "Komputer Saya" dan kemudian pilih "Uruskan."
- Daripada alat "Pengurusan Komputer", pilih "Pengurusan Cakera."
- Klik kanan pemacu yang anda mahu formatkan dan kemudian pilih "Padam Pemetakan."
- Sebaik sahaja pemetakan pemacu telah dipadam, klik kanan pemacu yang anda mahu formatkan dan kemudian pilih "Pemetakan Baru" seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah.
- Daripada Wizard Cipta Pemetakan, pilih "Pemetakan Utama" dan kemudian masukkan saiz pemetakan yang diingini.
- Daripada menu "Sistem Fail", pilih "NTFS" dan format.

### Format dalam Macintosh

Ikuti pemformatan yang diterangkan dalam Mac OS X:

- Lancarkan alat "Kemudahan Cakera" Mac OS X.
- Buka folder pemacu utama daripada desktop. Buka folder "Aplikasi" dan kemudian folder "Kemudahan".
- Pilih fail "Kemudahan Cakera".
- Pilih pemacu yang anda mahu formatkan semula.
- Pilih menu "Padam".
- Pilih "Mac OS Lanjutan (Jurnal)" daripada menu "Format Isipadu" dan kemudian Klik butang "Padam"
- Sebaik sahaja pemformatan selesai, pemacu akan muncul pada desktop anda.

## Sijil Produk

CE (Kesatuan/Komuniti Eropah)

FCC (Pesuruanjaya Komunikasi Persekutuan)

C-TICK

BSMI (Biro Standard, Metrologi dan Pemeriksaan)

NRTL

CB

UL



Tanda ini pada produk, aksesori atau maklumat menunjukkan bahawa produk tersebut dan aksesori elektroniknya (cth. pengecas, fon kepala, kabel USB) tidak boleh dilupuskan dengan buangan isi rumah lain di penghujung hayat perkhidmatannya. Untuk mengelakkan kemungkinan bahaya terhadap persekitaran atau kesihatan manusia daripada pelupusan sisa yang tidak terkawal, sila asingkan item ini daripada sisa jenis lain dan kitarnya semula dengan bertanggungjawab untuk menggalakkan penggunaan semula sumber bahan yang mapan.

Pengguna isi rumah perlu menghubungi sama ada peruncit tempat mereka membeli produk ini, atau pejabat kerajaan setempat mereka, untuk mendapatkan butiran tempat dan cara mereka boleh membawa item ini untuk pengitaran semula yang selamat untuk persekitaran.

Pengguna perniagaan perlu menghubungi pembekal mereka dan menyemak terma dan syarat kontrak pembelian. Produk ini dan aksesori electroniknya tidak boleh dicampurkan dengan sisa komersial lain untuk pelupusan.

## FCC

	<b>BERHATI-HATI:</b> Perubahan atau pengubahsuaiyan yang tidak diluluskan dengan jelas oleh bahagian yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan.
<b>Kelas B</b>	<p><b>Nota :</b> Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had untuk peranti digitak Kelas B, menurut bahagian 15 Aturan FCC. Had ini dibentuk untuk memberikan perlindungan wajar terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan kediaman. Peralatan ini menjana penggunaan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan menurut arahan, boleh menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan tidak menyebabkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna digalakkan untuk membetulkan gangguan dengan satu langkah berikut atau lebih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan semula atau tempatkan semula antena penerima.</li> <li>- Tingkatkan pemisahan di antara peralatan dan penerima.</li> <li>- Sambungkan peralatan ke outlet pada litar yang berbeza daripada yang disambungkan dengan penerima.</li> <li>- Rujuk dengan pengedar atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.</li> </ul>

Hak cipta terpelihara. Seagate adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Seagate Technology LLC atau salah satu syarikat gabungannya dalam Amerika Syarikat dan/atau negara lain. Samsung dan logo Samsung adalah tanda dagangan Samsung Electronics Co., Ltd. Semua tanda dagangan lain atau tanda dagangan berdaftar adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Apabila merujuk kepada kapasiti pemacu, satu gigabait, atau GB, bersamaan dengan satu bilion bait dan satu terabajit, atau TB, bersamaan dengan satu juta bilion bait. Sistem pengendalian komputer anda mungkin menggunakan standard pengukuran yang berbeza dan melaporkan kapasiti yang lebih rendah. Selain daripada itu, sesetengah kapasiti yang disenaraikan digunakan untuk memformat dan fungsi lain tidak akan tersedia untuk storan data. Contoh penggunaan kuantitafi untuk pelbagai aplikasi adalah untuk tujuan ilustratif. Kuantiti sebenar akan berbeza-beza berdasarkan kepada pelbagai faktor, termasuk saiz fail, format fail, ciri dan perisian aplikasi. Eksport atau eksport semula perkakasan atau perisian yang mengandungi penyelitian mungkin dikawal oleh Jabatan Dagangan, Biro Industri dan Sekuriti A.S. (untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)) dan kawalan untuk import dan penggunaan di luar A.S. Kadar data sebenar mungkin berbeza-beza bergantung kepada persekitaran pengendalian dan faktor lain. Seagate mempunyai hak untuk mengubah, tanpa memberikan notis, tawaran atau spesifikasi produk.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.  
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands